


BORK

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W502

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Кварцевый гриль

Система замков дверцы

Решетка для гриля

Окно печи



Дисплей

Установка времени

Выбор режимов

Отмена

Старт

Выбор автоматических режимов



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Кухонная посуда	Микроволны	Гриль	Комбинированное приготовление
Жаропрочное стекло	Да	Да	Да
Нежаропрочное стекло	Нет	Нет	Нет
Жаропрочная керамика	Да	Да	Да
Пластмассовая посуда для микроволновой печи	Да	Нет	Нет
Кухонная бумага	Да	Нет	Нет
Металлический поднос	Нет	Да	Нет
Металлическая подставка	Нет	Да	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет	Да	Нет

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.

- Достаньте микроволновую печь из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса прибора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- С помощью кнопки ЧАСЫ выберите режим отображения времени 24 или 12.
- Установите необходимое время с помощью цифровой клавиатуры:
10 мин — часы
1 мин / 10 сек — минуты
- Нажмите ЧАСЫ для подтверждения настройки.

БЛОКИРОВКА

Данная функция позволяет заблокировать панель управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку СТОП | ОТМЕНА в течение 3 секунд.
- После того как раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится индикация  и панель управления будет заблокирована.
- Для отключения режима нажмите и удерживайте кнопку СТОП | ОТМЕНА в течение 3 секунд.

ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Позволяет упростить задачу при приготовлении или разогревании несложных блюд. Максимальное время приготовления — 10 минут.

- Установите посуду на основание микроволновой печи.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ. При каждом нажатии кнопки СТАРТ время увеличивается на 30 сек. Приготовление происходит на максимальной мощности.
- Чтобы приостановить или отменить приготовление, нажмите СТОП | ОТМЕНА.

РЕЖИМ МИКРОВОЛНЫ

Подходит для разогрева, варки и тушения большинства видов блюд. Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- С помощью кнопки МИКРОВОЛНЫ установите необходимое значение мощности.
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ для начала приготовления.
- Чтобы изменить настройки в процессе приготовления или остановить приготовление, нажмите СТОП | ОТМЕНА.

Не используйте решетку для гриля в режиме «Микроволны».

Уровень мощности

P-100 — Высокий
P-80 — Средний высокий
P-60 — Средний
P-40 — Средний низкий
P-20 — Размораживание

РЕЖИМ ГРИЛЬ

Для приготовления большинства мясных блюд, горячих сэндвичей и запеканок.

Решетка для гриля обеспечивает оптимальные условия приготовления продуктов.

Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- Установите решетку для гриля.
- Нажмите кнопку ГРИЛЬ.
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ
- Чтобы изменить настройки в процессе приготовления или остановить приготовление, нажмите кнопку СТОП | ОТМЕНА.

При приготовлении в режиме «Гриль» продукты рекомендуется переворачивать.

- В середине процесса приготовления прозвучит сигнал, переверните продукт и нажмите СТАРТ для продолжения процесса приготовления.

ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Позволяет запрограммировать микроволновую печь на приготовление блюд в несколько этапов. Может сочетать любые два режима.

Пример.

- Установите режим «Микроволны».
- С помощью цифровой клавиатуры установите время приготовления.
- Установите режим «Гриль».
- С помощью цифровой клавиатуры установите время приготовления.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ для начала приготовления.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Комбинированные режимы позволяют совмещать разные виды тепловой обработки при приготовлении одного блюда.

Максимальное время — 99 минут 50 секунд.

- Нажмите КОМБИ и выберите индикатор Со-1 или Со-2.

Со-1

Подходит для приготовления рыбы и блюд, обжариваемых в сухарях.

- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ.

Со-1: микроволны 30% + гриль 70%

Со-2

Подходит для приготовления пудингов, омлетов, печеного картофеля и птицы.


- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ.

Со-2: микроволны 55% + гриль 45%

- Чтобы изменить настройки в процессе приготовления или остановить приготовление, нажмите кнопку СТОП | ОТМЕНА .

СТЕРИЛИЗАЦИЯ


Камера печи подвергается обработке высокой температурой, что способствует уничтожению микробов и стерилизации камеры, а вентилятор удаляет отработанный воздух из печи через вентиляционные отверстия.

- Нажмите кнопку .
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ для запуска функции.
- Чтобы приостановить или отменить процесс, нажмите кнопку СТОП | ОТМЕНА.

Время работы функции — 1 минута.

ФУНКЦИЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ


Данная функция позволяет быстро и безопасно, не повышая температуру воздуха на кухне, обработать посуду для детского питания, емкости для консервирования овощей и фруктов и устранить запахи блюд, подготовив прибор к дальнейшей работе.

- Нажмите кнопку .
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ для запуска функции.
- Чтобы приостановить или отменить процесс, нажмите кнопку СТОП | ОТМЕНА.

Время работы функции — 5 минут.

РАЗМОРОЗКА

Позволяет быстро разморозить продукты в зависимости от установленного времени. Максимальное время приготовления — 99 минут 50 секунд.

- Нажмите кнопку .
- С помощью цифровой клавиатуры установите необходимое значение времени.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ для начала приготовления.
- Чтобы изменить настройки в процессе приготовления или остановить приготовление, нажмите кнопку СТОП | ОТМЕНА.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Приготовит блюдо к определенному времени.

- Установите необходимый режим.
- Установите время приготовления.
- Нажмите ТАЙМЕР и выберите время начала приготовления.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ.
- Если вы хотите проверить запрограммированное время, нажмите 1 раз кнопку ТАЙМЕР — запрограммированное время будет отображаться в течение 3 секунд.
- Чтобы отменить установленную программу, нажмите ТАЙМЕР и затем удерживайте СТОП | ОТМЕНА в течение 3 секунд.





В режимах «Экспресс-приготовление», «Разморозка» и автоматических режимах данная функция не устанавливается.

Режимы установки времени

12 часов — от 1 часа до 11 часов 59 минут,
24 часа — от 1 минуты до 23 часов 59 минут.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовит любимое блюдо без установки времени и мощности. Достаточно указать тип продукта и вес.

- С помощью кнопок     установите необходимый автоматический режим.
- С помощью кнопки ВЕС выберите вес или количество продукта для приготовления.
- Время приготовления будет установлено автоматически.
- Закройте дверцу и нажмите СТАРТ.
- Чтобы приостановить или отменить приготовление, нажмите СТОП | ОТМЕНА.

Код	Меню
A-01	Авторазогрев
A-02	Авторазморозка
A-03	Говядина
A-04	Свинина
A-05	Курица
A-06	Крылышки
A-07	Котлеты
A-08	Рыба

Код	Меню
A-09	Креветки
A-10	Овощи
A-11	Рис
A-12	Каша
A-13	Детское меню — Молоко/смесь
A-14	Детское меню — Пюре
A-15	Детское меню — Каша
A-16	Детское меню — Йогурт

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите печь от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Во избежание скопления жира и частиц продуктов регулярно проводите чистку внутренней и внешней поверхностей микроволновой печи, дверцы микроволновой печи и решетки для гриля.

Чистка наружной части корпуса

- Протрите корпус печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства.
- Затем протрите насухо.

Избегайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи. Не используйте для чистки печи абразивные моющие средства, химикаты, металлические мочалки.

Чистка камеры печи

- Протрите камеру микроволновой печи влажной салфеткой, используя раствор мягкого моющего средства. Затем протрите насухо.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены.

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Устанавливайте микроволновую печь на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Расстояние от микроволновой печи до стен должно быть не менее 10 см, над микроволновой печью должно оставаться не менее 20 см свободного пространства.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Не включайте пустую микроволновую печь, за исключением предусмотренных режимов.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, в закрытых бутылках, поскольку они могут взорваться.

- Не нагревайте такие продукты, как фрукты, зерна или семена, каштаны, яйца.
- Во время работы печи дверца или наружная поверхность могут нагреваться.
- После окончания приготовления для того, чтобы извлечь разогретую пищу, используйте прихватки.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете микроволновую печь без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать ее на хранение.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и микроволновую печь на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка прибора допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте прибор в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Рабочая частота: 2450 МГц

Мощность микроволн: 1400 Вт

Мощность гриля: 1000 Вт

Выходная мощность: 900 Вт

Объем: 23 л

Габариты (В × Ш × Г): 303 × 504 × 395 мм

Вес: 15,8 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для разогрева,
разморозки и приготовления пищи.
Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь: 1 шт.

Решетка для гриля: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Модель W502

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

