



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите зеркало из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Сенсорный режим

- Нажмите кнопку быстро два раза для перехода в сенсорный режим. Сенсор считывает движение на расстоянии 25–30 см и автоматически включается при приближении пользователя. При отсутствии движения зеркало автоматически выключится через 12 секунд.

Стандартный режим

- Повторно быстро нажмите два раза для перехода в стандартный режим. Зеркало будет работать постоянно вне зависимости от движения пользователя. LED-индикатор будет мигать синим цветом.



ПОВОРОТ ЗЕРКАЛА

Зеркало имеет две плоскости вращения.

- Не используйте прибор вблизи источников тепла (например, радиаторов, печей, а также источников открытого пламени).
- Обращайтесь за обслуживанием и ремонтом прибора только к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Используйте прибор при температуре от –10 до 35 °С.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Используйте прибор в указанном диапазоне напряжения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению или возгоранию.
- Запрещается подключать и отключать адаптер переменного тока мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или травме.

- Прибор не является игрушкой, поэтому детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться им. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны использовать прибор под наблюдением родителей.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не эксплуатируйте и не храните прибор при отрицательной температуре или повышенной влажности.
- Не используйте для очистки прибора проволочные мочалки, абразивные губки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства и приспособления, которые могут повредить и оставить царапины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор
 Напряжение: 5 В = 2 А
 Мощность: 6 Вт
 Объем аккумулятора: 2200 мАч
 Цветовая температура света: 3000–5500 К
 Цветопередача: ≥ 93 Ra
 Габариты (В × Ш × Г): 233 × 131 × 395 мм
 Вес: 1,3 кг

Адаптер
 Напряжение на входе: 220–240 В
 Частота: 50/60 Гц
 Напряжение на выходе: 5 В
 Сделано в Китае.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- ненадлежащим ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных/коммерческих целях;

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

- Отсоедините кабель питания для работы от аккумулятора. Зеркало может проработать до 3,5 часа без подзарядки. Длительность одной подзарядки — до 5 часов. При низком заряде аккумулятора LED-индикатор мигает красным.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Подключите прибор к сети.
- Нажмите и удерживайте кнопку .
- Для выключения зеркала удерживайте кнопку 3 секунды.

ВЫБОР РЕЖИМА СВЕТА

Зеркало имеет три режима цветности:

- дневной свет (5500 К)
- нейтральный свет (4000 К)
- теплый свет (3000 К)

Используйте для переключения режимов света.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

На обратной стороне зеркала имеется сенсорная панель для регулирования яркости света.

- Проведите вверх для увеличения яркости.
- Проведите вниз для уменьшения яркости.

ЧИСТКА И УХОД

- Не очищайте прибор при зарядке.
- Очистку прибора необходимо производить в выключенном состоянии мягкой и сухой тканью.
- Не используйте растворители, химикаты или спреи.
- Не допускайте попадания жидкости или посторонних объектов в отверстия прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрическим током не перегружайте прибор воздействием воды.
- Регулируйте прибор в соответствии с инструкцией и разместите в надежном месте.
- Не используйте прибор вблизи источников воды, включая источники капель или возможных брызг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основное зеркало: 1 шт.
 Зеркало с 5-кратным увеличением: 1 шт.
 Адаптер: 1 шт.
 Кабель питания: 1 шт.
 Мешочек для увеличивающего зеркала: 1 шт.
 Салфетка для протирания: 1 шт.
 Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для освещения.

- Запрещается погружать прибор или адаптер переменного тока в воду или мыть его под струей воды. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Использование некачественных, чрезмерно сгибать, растягивать или скручивать шнур питания адаптера переменного тока.
- Запрещается использовать шнур питания адаптера переменного тока или вилку при их повреждении или неисправности розетки.
- При возникновении неисправности прибора или адаптера питания (например, необычного запаха, звука, нестандартного нагрева) немедленно извлеките адаптер переменного тока из розетки и воздержитесь от использования прибора.

- Утилизируйте устройство в соответствии с и соблюдайте требования законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 10А.

Телефон: 8 800 500 88 99
 E-mail: info@bork.ru

Издание проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца
 М.П.

Издание проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца
 М.П.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.