

BORK



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ D605

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении. Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Включение нагрева верхней крышки

Нажмите кнопку  один раз, чтобы активировать функцию нагрева верхней крышки. Нажмите еще раз для деактивации.

Включение массажа

Нажмите кнопку  один раз, чтобы включить прибор. На кнопке загорится световой индикатор. Нажмите повторно для выключения.

Выбор автоматической программы массажа

Нажмите кнопку , чтобы выбрать одну из четырех программ массажа. Каждой программе соответствует определенный цвет (оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый).

Кнопка нагрева

Нажмите кнопку , чтобы активировать или отключить функцию нагрева массажной области.

Настройка интенсивности массажа

Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из трех уровней интенсивности массажа.

Каждому уровню соответствует определенный цвет (зеленый – слабый, синий – средний, оранжевый – высокий).

Выбор интенсивности массажа не доступен для программы с зеленым цветом.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что в массажной области отсутствуют какие-либо посторонние предметы.
- Подключите массажер к электросети.
- Поместите ноги в массажер.
- Нажмите кнопку  на панели управления.
- Выберите режим и интенсивность массажа.

Продолжительность массажного цикла – 15 минут.
Прибор автоматически выключится по завершении цикла.

Прибор может использоваться в качестве пуфа.
Максимальная нагрузка на массажер – 100 кг.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключайте прибор от электросети.

Не используйте металлические мочалки, абразивные чистящие средства или коррозионные жидкости (например, бензин или ацетон) для чистки прибора.

Чтобы удалить загрязнения, протрите поверхность массажера сухой тканью. Не используйте для чистки влажную ткань и моющие средства.

Съемные тканевые чехлы рекомендуется стирать раз в месяц или чаще (например, при смене пользователей) в целях личной гигиены.
Рекомендована ручная стирка при низкой температуре.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80%.
Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте продукт после употребления алкоголя или сразу после еды. Подождите как минимум 1 час перед использованием.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечение специалистов здравоохранения.
- Немедленно прекратите использование продукта, если вы чувствуете дискомфорт.

- Перед эксплуатацией массажера проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях: при использовании кардиостимулятора, заболеваниях сердца, травмах или болезнях позвоночника, хрупкости костей, злокачественных опухолях, остеопорозе, проблемах с кровообращением или тромбозе, в послеоперационный период, во время беременности и менструаций, при наличии кожных заболеваний или инфекций.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора или ее разбрызгивания вблизи корпуса массажера.
- Не оставляйте прибор при чрезмерной влажности воздуха (например, в ванной, душевой или бассейне).
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте внешнюю крышку устройства.
- Если из устройства слышен необычный звук или шум, выключите массажер и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисный центр.

- Не используйте устройство, если оно повреждено или произошел механический или электронный сбой.
- Не используйте прибор в условиях высокой температуры или вблизи горячих предметов.
- Не наносите медицинский или косметический крем на массажер.
- Люди, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании функции нагрева.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия.

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Рекомендуемое время использования прибора – 15 минут.
- Снимите украшения с ног перед использованием прибора.
- Максимальная нагрузка – до 100 кг, при использовании массажера в качестве пуфа.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер

Напряжение на входе: 220–240 В \pm 1,5 А

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 24 В \pm 2,0 А

Прибор

Напряжение: 24 В \pm 2,0 А

Мощность: 50 Вт

Габариты (Ш × Г × В): 434 × 372 × 307 мм

Вес: 7,7 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа ног.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 500 88 99 (служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Модель D605

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия; использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

