

BORK

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ НА802
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Система хранения BORK HA802 объединяет в себе лучшие качества сейфа и шкатулки. Система предназначена для удобного хранения предметов, которыми пользуются регулярно или необходимость в которых может возникнуть в различных нестандартных ситуациях.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки.
- Зарегистрируйте свой отпечаток пальца в качестве мастер-ключа.

Мастер-ключом являются только первые два зарегистрированных отпечатка.

СОЗДАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА



- Нажмите кнопку START, чтобы открыть систему хранения.
- Извлеките установленные внутри модули.



- Нажмите зеленую кнопку, расположенную на внутренней стороне системы хранения. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор сканера загорится зеленым светом.



- Приложите палец к сканеру и удерживайте в течение 3–5 секунд. Двойной звуковой сигнал оповестит о завершении регистрации отпечатка.
- Для регистрации второго мастер-ключа нажмите кнопку START и приложите к сканеру ранее зарегистрированный отпечаток пальца.
- Повторите процедуру регистрации с другим пальцем.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПЕЧАТКОВ

Чтобы зарегистрировать третий и последующие отпечатки, потребуется мастер-ключ.

- Откройте систему хранения.
- Нажмите зеленую кнопку, расположенную на внутренней стороне системы хранения, и приложите мастер-ключ к сканеру.
- После звукового сигнала отпустите палец. Индикатор сканера будет гореть зеленым.
- Приложите к сканеру палец для дополнительного отпечатка на 3–5 секунд. Двойной звуковой сигнал оповестит о завершении регистрации нового отпечатка.

УДАЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ИЗ ПАМЯТИ

- Откройте систему хранения.
- Чтобы стереть отпечатки пальцев из памяти системы хранения, нажмите красную кнопку, расположенную на внутренней стороне.
- Не отпуская красную кнопку, нажмите кнопку START. При этом из памяти устройства стираются все сохраненные отпечатки, включая мастер-ключ.

РЕЗЕРВНОЕ ОТКРЫТИЕ



В системе хранения изначально установлены 4 батареи типа AA. Если элементы питания разряжаются, систему хранения можно открыть механическим способом при помощи ключа и замка, расположенного на нижней стороне устройства.

- Вставьте ключ в замок и поверните его против часовой стрелки до упора.
 - Чтобы извлечь ключ, верните его в исходное положение.
- Не храните ключи для резервного открытия системы хранения внутри самого устройства.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



- Откройте крышку отсека элементов питания.
- Извлеките разряженные батареи и установите на их место новые.
- Закройте крышку отсека.

Для корректной работы устройства одновременно используйте элементы питания одного производителя. Одной смены элементов питания хватит примерно на 180 дней работы системы хранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Протирайте внешние поверхности системы влажными салфетками для чистки изделий из кожи. Следы шариковой ручки можно стереть с поверхности натуральной кожи при помощи мягкого белого ластика. Остатки ластика удалите чистой сухой тканью. Фурнитуру из нержавеющей стали очищайте салфетками из микрофибры. Она не оставляет царапин и эффективно устраняет загрязнения. Раз в месяц протирайте сканер для распознавания отпечатков мягкой сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

Храните изделие в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип замка: биометрический/механический
Скорость распознавания сканера: 1 секунда
Емкость памяти сканера: до 120 отпечатков
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал отделки: натуральная кожа
Внешние габариты (Д × Ш × В): 316 × 198 × 98 мм
Внутренние габариты (Д × Ш × В): 240 × 159 × 68 мм
Элемент питания: батарея типа AA
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки
Вес: 5,2 кг
Сделано в России.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система хранения: 1 шт.
Съемный модуль для аксессуаров: 2 шт.
Ключ для механического замка: 2 шт.
Элемент питания (батарея типа AA): 4 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Срок службы равен 10 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт».
Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Телефон: 8 800 500 88 99 | E-mail: info@bork.ru.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 10 лет с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование, местонахождение и информация для связи с изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером указаны на упаковке изделия.

Изделие...СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ.....
Модель...HABO2.....
Серийный номер.....
Дата приобретения.....
Информация о продавце.....
.....
.....
(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
Подпись покупателя.....
.....
Подпись продавца.....
.....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK:

ООО «Премиум Сервис».

Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10.

Режим работы: с 10:00 до 19:00 ежедневно.

