

BORK

БЛЕНДЕР В700

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР В700





При разработке данного руководства по эксплуатации нашей целью было рассказать вам о функциях блендера и его правильной эксплуатации, а также поделиться советами по уходу за ним и предостеречь от неприятных ситуаций. Мы надеемся, что каждая страница нашего руководства по эксплуатации поможет вам в течение многих лет готовить вкусные здоровые коктейли и смеси, получая от этого удовольствие.

СИСТЕМА НОЖЕЙ KINETIX

Система расположения шести ножей разной формы исключает появление «пустых зон», обеспечивая смешивание продуктов по всему объему чаши. Сверхпрочные и долговечные ножи из легированной стали гарантируют идеальный результат.

Центральные ножи — для дробления и измельчения. Широкие ножи — для перемешивания.

Емкость с полусферической формой дна сводит к минимуму налипание продуктов.

Для удобства чистки предусмотрена возможность извлечения ножей, которые можно мыть в посудомоечной машине.





ЧАША ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО СТЕКЛА

Стекло — экологически чистый материал, который не впитывает соки продуктов, запахи, красители. Со временем не мутнеет и не царапается. Чаша объемом 1,5 л подходит для мытья в посудомоечной машине.



ВОСЕМЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Для вашего удобства блендер имеет пять скоростей для приготовления разнообразных блюд, два авторежима: для приготовления смесей **SMOOTHIE** и дробления льда **ICE CRUSH**, а также режим интенсивной обработки **PULSE**. Дисплей позволяет контролировать время до окончания работы программы.

УСТРОЙСТВО

Крышка со вспомогательным кольцом

Внутренняя съемная крышка

Стеклоанная чаша объемом 1,5 л

Система ножей KINETIX

Дисплей с индикацией времени приготовления

Ключ для снятия ножей



УСТРОЙСТВО

Кнопка режима приготовления смесей **SMOOTHIE**

Кнопка режима интенсивной обработки **PULSE**

Кнопка режима дробления льда **ICE CRUSH**

Кнопка включения/выключения

Кнопка остановки выполняемой программы

5 скоростей



АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Блендер имеет автоматические режимы дробления льда **ICE CRUSH** и приготовления смесей **SMOOTHIE**. В этих режимах время смешивания и скорость регулируются автоматически. Для включения нужного режима нажмите соответствующую кнопку.

В режиме дробления льда **ICE CRUSH** блендер работает на средней скорости в течение 60 секунд.

На дисплее отобразится обратный отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

Количество льда, которое можно поместить в блендер для дробления, — 1 стандартный лоток (250 г).

Режим **SMOOTHIE** подходит для приготовления напитков из фруктов и мороженого, а также взбитых сливок и молочных коктейлей.

В этом режиме автоматически происходит смешивание ингредиентов попеременно на низкой и высокой скоростях в течение 60 секунд.

На дисплее отобразится обратный отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

Режим интенсивной обработки **PULSE** подходит для твердых продуктов, например орехов. В этом режиме блендер работает на максимальной скорости.

Удерживайте кнопку в режиме **PULSE** короткие отрезки времени, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

5 скоростей

Выберите оптимальную скорость для приготовления блюда:

- | | | |
|---|----------------|------------------------------|
| 1 | MIX | перемешивание |
| | | 4220 ±5% оборотов в минуту |
| 2 | CHOP | измельчение |
| 3 | BLEND | взбивание |
| 4 | LIQUIFY | смешивание жидкостей |
| 5 | PUREE | приготовление пюре |
| | | 10 150 ±5% оборотов в минуту |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием блендера удалите упаковочные материалы и снимите все рекламные этикетки.
- Промойте крышку, внутреннюю крышку, чашу блендера водой, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в блендер в процессе производства и транспортировки.

При первом использовании блендера вы можете почувствовать специфический запах, что не свидетельствует о неисправности блендера.



- Установите чашу на базу блендера.

Ручку чаши блендера можно расположить с любой удобной для вас стороны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Поместите в чашу блендера продукты и плотно закройте чашу крышкой.

Следите за тем, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки **MAX**.



- Вставьте прозрачную внутреннюю крышку в основную крышку блендера и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

Для добавления ингредиентов во время смешивания снимите внутреннюю крышку.



- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и нажмите кнопку включения.



- Выберите необходимую скорость (1–5), автоматический режим (**ICE CRUSH**, **SMOOTHIE**) или режим **PULSE**.

В целях предотвращения изнашивания двигателя блендер автоматически останавливается после 2 минут непрерывной работы.

При выборе скорости или режима **PULSE** на дисплее отобразится отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НОЖЕЙ

Для удобства чистки предусмотрена возможность извлечения ножей.

- Поверните блок с ножами по часовой стрелке на нижней стороне чаши блендера при помощи специального ключа и аккуратно извлеките ножи.

Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.

При выборе автоматического режима **ICE CRUSH** блендер будет работать непрерывно в течение 30 секунд. При выборе автоматического режима **SMOOTHIE** блендер будет работать непрерывно в течение 40 секунд. На дисплее отобразится обратный отсчет времени работы (с интервалом в 1 секунду).

Во время работы придерживайте блендер за крышку.

- После использования выключите блендер кнопкой включения/выключения и отключите от электросети.



- Перед чисткой блендера отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети.



- Снимите чашу блендера с базы.



- Поверните блок с ножами по часовой стрелке на нижней стороне чаши блендера при помощи специального ключа и аккуратно извлеките ножи.

Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.



- Промойте блок с ножами под проточной водой и вставьте в основание чаши, предварительно установив по радиусу силиконовый уплотнитель.



- Поверните блок с ножами против часовой стрелки до упора, чтобы плотно зафиксировать.

Если блок с ножами установлен слишком плотно, вы можете воспользоваться специальным ключом для снятия ножей, который входит в комплект блендера.

ЧИСТКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА И КРЫШКИ

- Промойте детали в теплой мыльной воде.
- Для удаления остатков пищи используйте губку или деревянную лопатку.
- Сполосните детали и высушите их.

Крышки, ножи и чашу блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Для легкой чистки налейте небольшое количество воды в чашу блендера, добавьте каплю моющего средства и включите блендер на несколько секунд. Затем сполосните чистой водой.

ЧИСТКА КОРПУСА БЛЕНДЕРА

- Наружную часть корпуса блендера можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой или использовать специальное средство для чистки металлических поверхностей.

ХРАНЕНИЕ БЛЕНДЕРА

- Перед тем как убрать блендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Храните в собранном виде в вертикальном положении.
- Не кладите на блендер какие-либо предметы.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Решение
Мотор не включается, ножи не вращаются	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в правильности установки чаши блендера • Убедитесь в том, что устройство подключено к источнику питания
Продукты измельчаются неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> • Нарезьте ингредиенты на равные кубики размером 2–3 см • Во избежание чрезмерной обработки ингредиентов периодически проверяйте консистенцию. При необходимости используйте кнопку PULSE • Не заполняйте чашу блендера выше отметки максимального уровня
Блендер перегружен	<ul style="list-style-type: none"> • Удалите часть смеси, нарежьте продукты более мелкими кусочками или обрабатывайте меньшее количество ингредиентов за раз • При отображении на дисплее надписи OVERLOAD PROTECTION отключите блендер на 20–30 минут



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Во избежании поражения электрическим током не погружайте блендер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что блендер правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте блендер на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Блендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания.
- Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня. Чрезмерное количество продуктов может остановить двигатель.
- Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
- Избегайте измельчения очень твердых предметов, способных повредить чашу или нож.
- Не смешивайте в блендере горячие продукты и жидкости. Дайте им остыть, перед тем, как помещать их в чашу.
- Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.
- Не храните, не подогревайте продукты в чаше блендера.
- Не помещайте посторонние предметы и части тела в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания, не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- При отображении на дисплее надписи OVERLOAD PROTECTION отключите блендер на 20–30 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перемещайте работающий блендер, не снимайте крышку и чашу блендера с основания во время работы.
- После каждого использования блендер необходимо мыть. Не храните блендер в грязном виде.
- Не мойте основание блендера под струей воды.
- Не оставляйте корпус блендера с загрязнениями. В зависимости от характера и длительности загрязнения, может измениться цвет корпуса или повредиться покрытие.
- Уплотнитель блока лезвий и блок лезвий имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения и частоты использования.
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования блендера используйте только оригинальные детали BORK.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте блендер вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете блендер без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и чайник на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

РЕЦЕПТЫ

ФРУКТОВЫЙ

- 20 мл гранатового сиропа
 - 80 мл апельсинового сока
 - 80 мл ананасового сока
 - 60 мл фруктового киселя
- Соки и сироп тщательно смешайте в блендере.
 - Полученную смесь процедите и перелейте в бокал, добавьте кисель и кубики льда.
 - Надрежьте вишенку, чтобы капал сок, положите ее в бокал, украсьте листочком мяты.

КАПЕЛЬКА

- 80 мл апельсинового сока
 - 80 мл ананасового сока
 - 20 мл гранатового сиропа
- Все ингредиенты тщательно смешайте в блендере и процедите.
 - В готовый коктейль добавьте кубики льда.
 - Надрежьте вишенку и прикрепите к кромке бокала.



СМОРОДИНОВЫЙ

- 20 мл миндального сиропа
 - 200 мл сока красной смородины
 - 20 кубиков льда
 - колотый лед
- Поместите в блендер кубики льда и измельчите.
 - Добавьте сироп и сок и тщательно смешайте.
 - Процедите смесь в бокалы, наполненные колотым льдом.
 - Подавайте коктейль, украсив кружком лимона.

НЕКТАРИН

- 1 нектарин
 - 1 апельсин
 - 50 мл натурального йогурта
 - 3 кубика льда
- Очистите апельсин, разделите на дольки, удалите пленки.
 - Нектарин нарежьте четвертинками, очистите от кожуры, удалите косточку.
 - В блендере взбейте кусочки нектарина с йогуртом.
 - Добавьте дольки апельсина и еще раз тщательно взбейте.
 - В готовый коктейль добавьте кубики льда.



РЕЦЕПТЫ

РОМАНТИКА

- 250 мл молока
- 50 мл ванильного мороженого или сливок
- 1 спелый банан
- ½ пакетика ванильного сахара
- щепотка молотой корицы
- Взбейте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции.
- Подавайте в высоких бокалах.

БАНАНОВЫЙ

- 500 мл молока
- ½ ст. л. сахара
- 2 банана
- В чашу блендера налейте молоко, добавьте сахар и мелко нарезанные бананы.
- Тщательно смешайте до получения однородной консистенции.
- Подавайте коктейль, украсив долькой банана.



СЛИВОЧНЫЙ

- 500 мл сливок
- 250 г свежей черешни или вишни
- сахар по вкусу
- Из ягод удалите косточки.
- Ягоды поместите в блендер, добавьте часть сливок и сахар, все взбейте.
- Готовый коктейль разлейте по фужерам, сверху украсьте оставшимися сливками.

КРАСАВИЦА ЛЕСА

- 100 г ежевики или другой лесной ягоды (замороженной или свежей)
- 250 г нежирного йогурта
- 200 мл молока
- ½ ч. л. ванильной эссенции
- 5 свежих листочков мяты
- Взбейте ягоды в блендере.
- Добавьте молоко, йогурт, ванильную эссенцию и снова тщательно взбейте.
- Подавайте в бокалах, добавив кубики льда и украсив листочками мяты.



РЕЦЕПТЫ

КЛУБНИЧНОЕ ЛАКОМСТВО

- 200 мл клубничного сока
- 200 мл молока
- 50 мл лимонного сиропа
- 2 ст. л. сахара
- Все ингредиенты тщательно смешайте в блендере. Подавайте в высоких бокалах.

МОРОЗНОЕ УТРО

- 400 мл холодного молока
- 200 г малины
- 3 спелых банана
- Взбейте все ингредиенты в блендере.
- Подавайте в высоких бокалах, украсив целыми ягодками малины.

ВИТАМИННЫЙ

- 1 банан
- 2 киви
- 200 мл мультифруктового сока
- ½ лимона
- 100 г сливочного мороженого
- Фрукты очистите и нарежьте на кусочки, взбейте в блендере.
- Добавьте мороженое и сок и снова взбейте.
- Подавайте в широких бокалах, украсив ломтиками киви и банана.



ПЕРСИКОВЫЙ

- 200 мл натурального йогурта
- 200 мл апельсинового сока
- 2 спелых персика
- 2 ст. л. сахара
- Персики очистите от кожуры, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
- Все ингредиенты тщательно смешайте в блендере.
- В готовый коктейль добавьте кубики льда.
- Подавайте, украсив ломтиком апельсина.

ЗЕЛЕНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- 150 г зеленого салата
- 150 г листьев сельдерея
- 1 зеленое яблоко
- 2 банана
- 25 г алое
- веточка мяты
- 250 мл воды
- Тщательно промойте листья салата, фрукты, сельдерей и алое.
- Поместите салат, сельдерей, яблоко, бананы и алое в чашу блендера и тщательно измельчите.
- Добавьте воду и взбейте до получения однородной консистенции.
- При подаче украсьте мятой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В. Частота: 50 Гц

Мощность: 1100–1200 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 450×160×170 мм

Вес: 5,23 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.

Товар сертифицирован №ТС RU С-DE.АЛ14.В.00521.

Срок действия — с 31.05.2016 по 30.05.2018

включительно. Орган по сертификации продукции и услуг — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.

Ключ для снятия блока ножей: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ S805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термошуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	БЛЕНДЕР
Модель	B700
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

