

BORK

СЭНДВИЧНИЦА G502

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕКУСА

Простой и удобный в обращении прибор для любых видов ваших любимых сэндвичей.



ВОЗДУШНЫЕ И ПОДЖАРИСТЫЕ СЭНДВИЧИ

Система крепления панелей позволяет добиться хрустящей румяной корочки снаружи и воздушной начинки внутри, сохраняя структуру и целостность каждого элемента.



ЗАЩИТНЫЙ БОРТИК

Защитный бортик по краям рабочей поверхности нагревательной панели не позволит крошкам и соусу оказаться на столе.

Крышка

Ручна

Индикаторы питания и готовности к использованию

Указывают, когда сэндвичница нагревается или готова к использованию

Антипригарные панели

Нескользящие ножки



Регулируемый зажим для контроля высоты расположения панелей

Диск для хранения шнура в смотанном состоянии

Кнопка включения/выключения



Три положения регулируемого зажима высоты панелей.

- **Melt** для пышных хрустящих сэндвичей с деликатной начинкой.
- **Crush control** для поджаристых роллов и сэндвичей из плотного хлеба.
- **Lock** для компактного вертикального хранения.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством перед началом пользования прибором.

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Протрите рабочие поверхности сэндвичницы влажной мягкой салфеткой и тщательно просушите.

Категорически запрещается погружать корпус и сетевой шнур сэндвичницы в воду или другие жидкости.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите сэндвичницу на сухую горизонтальную поверхность.
- Подключите прибор к сети.
- Переведите фиксатор в открытое положение.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

УХОД, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что регулятор настроек находится в положении OFF.
- Отключите прибор от сети.
- Убедитесь в том, что сэндвичница и ее детали полностью остыли.
- Протрите рабочие поверхности и защитный желоб мягкой влажной салфеткой и тщательно просушите.

- Закройте крышку сэндвичницы и переведите фиксатор на ручке в закрытое положение.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

- Для большего удобства сэндвичницу можно хранить в вертикальном положении. Храните сэндвичницу на ровной и сухой поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что все упаковочные материалы удалены.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью.
- Устанавливайте сэндвичницу на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Не оставляйте работающую сэндвичницу без присмотра.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон сэндвичницы. Не устанавливайте сэндвичницу рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Не подключайте и не отключайте изделие к/от сети питания мокрыми руками.
- Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что ручка выбора температуры находится в положении OFF.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для открывания и подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой.
- Не размещайте на сэндвичнице никаких предметов, когда верхняя рабочая поверхность закрыта при эксплуатации или хранении.
- Во время работы корпус сэндвичницы может нагреваться.
- Не покрывайте части прибора фольгой, это приведет к его перегреву.
- Не используйте сэндвичницу с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте сэндвичницу вблизи других источников тепла.
- Поддерживайте сэндвичницу в чистоте. Производите чистку прибора после каждого использования.
- Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и сэндвичницу на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте прибор в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не используйте металлических кухонных принадлежностей.
- Антипригарное покрытие рабочих поверхностей имеет естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- Используя пластмассовые кухонные принадлежности, не оставляйте их в горячей сэндвичнице.
- Храните сэндвичницу в вертикальном положении. При хранении не кладите никаких предметов на нее.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Во время и по окончании процесса приготовления сэндвичница производит большое количество тепла. Во избежание ожогов используйте прихватки.
- Никогда не погружайте сэндвичницу, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- В случае транспортировки или хранения прибора при отрицательной температуре и переносе его в теплое помещение перед эксплуатацией необходимо выдержать сэндвичницу в помещении не менее 4 часов.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 1260–1500 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 100 × 300 × 270 мм
Вес: 3,35 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для приготовления сэндвичей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сэндвичница: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция S 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер B 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник K 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован, № ЕАЭС RU С-DE.АБ88.В00394/19.

Срок действия: с 12.04.2019 г. по 11.04.2021 г. включительно.

Орган по сертификации продукции: ООО «Центр Подтверждения Соответствия «Автоном».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	СЭНДВИЧНИЦА	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:	
Модель	G502	1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;	
Серийный номер		последние 5 цифр — серийный номер.	
Дата приобретения		Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
		Подпись покупателя	Подпись продавца
		М.П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

