

BORK

ТОСТЕР T780

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОСТЕР T780





4 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМА РАБОТЫ

Классические тосты, обжаренные с обеих сторон, булочки для бургеров, требующие одностороннего обжаривания, специальный режим для разморозки и поджаривания замороженного хлеба, а также режим подогрева хлеба – все возможности для вкусного перекуса.

ПРИЯТНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА

На LDC-дисплее отражается текущий режим, степень обжарки и оставшееся время приготовления. Интуитивно понятное управление, меню на русском языке. Специальный мотор обеспечивает плавное движение тостов.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

При приготовлении нескольких порций подряд тостер автоматически сокращает время обжаривания в зависимости от степени нагрева прибора, чтобы не допустить пригорания хлеба.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

При отсутствии активации управления в течение 3 минут тостер автоматически перейдет в режим энергосбережения. Для повторной активации прибора необходимо нажать любую кнопку.

СТИЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус тостера выполнен из алюминия, обладает высокой прочностью, надежностью и долговечностью.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките тостер из упаковки, удалите все рекламные наклейки и этикетки с корпуса тостера.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите прибор к электросети.
- Поместите ломтики хлеба в тостер.

Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.

- С помощью кнопки  выберите необходимый режим.
- Затем с помощью кнопки  выберите необходимую степень поджаривания.

Диапазон степени поджаривания от 1 до 7.

- Нажмите кнопку **OK**.

4 АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМА РАБОТЫ

Основной

Основной режим идеально подходит для приготовления классических тостов, одностороннего обжаривания.

Бургер

Подходит для обжаривания булочек для бургеров с одной стороны.

Разморозка

Специальный режим для разморозки и поджаривания замороженного хлеба.

Подогрев

Данный режим подходит для подогрева хлеба — все возможности для вкусного перекуса.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- Если в течение 3 минут управление тостера не будет активировано, тостер автоматически переключится в режим энергосбережения.
- Дисплей погаснет.
- Для выхода из режима энергосбережения нажмите кнопку **OK** или поверните переключатель.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите тостер от электросети.
- Извлеките выдвижной поддон, расположенный в нижней части тостера, затем очистите его от крошек.
- Протрите влажной, а затем мягкой сухой салфеткой.
- Установите поддон на место, задвинув его внутрь до полной фиксации.
- Чистка наружной части корпуса
- Наружную часть корпуса протрите влажной салфеткой, смоченным мыльным раствором, затем протрите мягкой сухой салфеткой.

ХРАНИЕНИЕ ТОСТЕРА

- Перед тем как убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл.
- Очистите тостер, уберите сетевой шнур в отсек для хранения шнура.
- Тостер рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.
- Берегите прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

- Перед началом использования тостера внимательно прочитайте и сохраните это руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует напряжению, указанному на этикетке на корпусе тостера.
- Никогда не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную термостойчивую поверхность.

- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Перед эксплуатацией тостера удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Запрещается использовать тостер вне помещений и в движущихся транспортных средствах.
- Не устанавливайте тостер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и тостер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование тостера и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- Тостер предназначен для поджаривания хлебобулочных изделий. Используйте тостер по назначению.
- Не оставляйте работающий тостер без присмотра.
- Поддерживайте в чистоте корпус тостера. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе **Чистка и уход**.

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете тостер без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88
(служба информационной поддержки).

ТОСТЫ С БРЫНЗОЙ

Поджарьте тосты. Смешайте брынзу с молоком и маслом до однородной консистенции. Намажьте тосты полученной пастой. На пасту выложите порезанные кружочками вареные яйца. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.



ТОСТЫ С КРЕВЕТОЧНЫМ МУССОМ

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и обжарьте на оливковом масле. Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и креветками, добавьте соль и красный перец. Перемешайте с креветочной массой взбитые сливки. Поставьте в холодильник на 1 час.

Поджарьте тосты, намажьте готовым креветочным муссом и украсьте зеленью.

ТОСТЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Поджарьте тосты. Одну сторону слегка смажьте сливочным маслом, потом горчицей. Сверху положите ветчину, круглую дольку помидора, затем ломтик сыра чеддер. Обжарьте в гриле, пока сыр не расплавится.

Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов — CRUMPET.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на сливочном масле в течение 5 минут. Добавьте белое вино и прогрейте на сильном огне 2 минуты, после чего уменьшите нагрев, посолите, добавьте сыр, сметану, поперчите и перемешайте. Поджарьте тосты. Сверху положите грибную массу и оформите зеленью.

Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов — CRUMPET.

ДЕТСКИЙ ЗАВТРАК

Поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло. Пока тосты остывают, нарежьте полосками ветчину и выложите на тосты в виде сетки для игры в крестики-нолики. Маслины или оливки нарежьте колечками, чтобы получились «нолики», сладкий перец нарежьте тонкими полосками для «крестиков». Выложите «крестики» и «нолики» на тосты.

Вместо сладкого перца можно использовать сыр.



ТОСТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ

Поджарьте тосты из ржаного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочное масло и положите пластинку плавленого сыра. Для украшения используйте веточки петрушки или кинзы.

Любители кофе оценят оригинальный вкус кофе с тостами из ржаного хлеба.

ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть. Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонко нарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.

«МОРСКОЕ УТРО»

Поджарьте тосты из ржаного хлеба. Дайте им остыть. Намажьте сливочное масло и выложите куски соленого палтуса. Сверху выложите тонко нарезанный лимон. Для украшения используйте зелень.

ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте. Поджарьте тосты из порезанного французского багета. Пока тосты горячие, выложите на них приготовленную массу. Для украшения используйте измельченную зелень петрушки.

Добавьте куски обжаренного куриного филе.



РЕЦЕПТЫ

ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до однородной консистенции. Сыр пармезан натрите на мелкой терке, сыр чеддер мелко порубите. В творог добавьте сыр, сельдерей и изюм. Все хорошо перемешайте. Поджарьте тосты.

Подготовленной смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом. Подождите, пока не расплавится сыр.

ТОСТЫ С ПАШТЕТОМ

Помидоры и огурцы порежьте кружочками. Поджарьте тосты. Каждый ломтик хлеба намажьте сливочным маслом, затем печеночным паштетом. Сверху положите кусочки помидора и огурца. Для украшения используйте листочки петрушки.

Для приготовления тостов используйте функцию одностороннего обжаривания тостов — CRUMPET.

«ЯГОДНАЯ КОРЗИНКА»

Поджарьте тосты из ржаного хлеба. На горячие тосты намажьте сливочный сыр. Порежьте ягоды клубники на круглые дольки и выложите их на остывшие тосты. Для украшения используйте веточку мяты и взбитые сливки.

Можно использовать малину, ежевику, смородину, крыжовник или виноград.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 840–1000 Вт
Длина сетевого шнура: 1 м
Габариты (В×Ш×Г): 205×170×280 мм
Вес: 2,6 кг
Сделано в Китае
Информация о назначении изделия: устройство предназначено для поджаривания и подогрева хлеба.
Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован №ТС.

Срок действия — с включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «Сертификация-ПТС».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица:

ООО «БОРК-Импорт», 119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, эт. 3,

тел.: +7 (495) 7555-777, e-mail: info@bork.com.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL

КЛУБ BORK

Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных шеф-поваров, особые условия у партнеров BORK, дополнительные сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает каждый участник Клуба от нашей компании.

Полную информацию о Клубе BORK вы можете узнать на сайте club.bork.ru



www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.

 multibork.ru

 facebook.com/BORKrus

 youtube.com/bork

 twitter.com/bork_rus

 instagram.com/bork_com

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ТОСТЕР	
Модель	T780	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.		
Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.		
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.		
Подпись покупателя	Подпись продавца	
	М.П.	

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;

- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10
Вход в сервис через фирменный магазин BORK.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель T780

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель T780

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель T780

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

