BORK

МИКСЕР B711

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru
и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам,
запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

Насадка-взбиватель
Для взбивания жидких смесей (сливки, яйца, сливочное масло, безе, соуса)

Насадка-кондитер
Для замешивания легких смесей (крем, смесь для тортов, глазурь, чизкейк, бисквитное тесто)

Насадка-тестомес
Для замешивания плотного теста (хлеб, пицца, коржи для тортов)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Чашу и насадки промойте проточной водой или в посудомоечной машине.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

УСТАНОВКА НАСАДОК

- Чтобы установить насадку, переведите регулятор скорости в положение «0» и отключите прибор от электросети.
- Установите насадку в соответствующий разъем миксера таким образом, чтобы штифт насадки попал в паз.
- Слегка надавите на насадку и поверните ее по часовой стрелке до фиксации.
- Чтобы снять насадку, переведите регулятор скорости в положение «0» и отключите прибор от сети.
- Слегка надавите на насадку, поверните против часовой стрелки и снимите с привода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите и зафиксируйте чашу миксера.
- Установите насадку.
- Приведите моторную часть в рабочее (горизонтальное) положение.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

- Чтобы изменить скорость вращения, перемещайте регулятор на корпусе миксера до необходимого значения.

  Начинайте смешивание на низкой скорости, чтобы предотвратить образование брызг. Это особенно важно при добавлении сухих ингредиентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При взбивании яичных белков чаша и венчик должны быть абсолютно чистыми, иначе пена не будет образовываться.
- Для получения пышной пены используйте яйца комнатной температуры.
- После взбивания белков сразу же ополосните чашу и насадку холодной водой.
- Не используйте для приготовления муку, содержащую менее 11 % белка.
- Чтобы легче взбить масло с сахаром до однородной консистенции, предварительно размягчите масло при комнатной температуре.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от электросети.
- Чашу и насадки промывайте в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.
- Для удаление загрязнений с корпуса и моторной части используйте влажную салфетку, а затем сухую. Используйте специальные моющие средства для нержавеющей стали.
- Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, абразивные губки, химикаты и приспособления, которые могут повредить миксер или оставить царапины.

ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65 %. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.
- Не ставьте сверху прибора посторонние предметы.
- Моторная часть миксера при хранении должна находиться в горизонтальном положении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией удостоверьтесь, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо, снимает с себя ответственность по возмещению ущерба.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы, ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Используйте только оригинальные насадки, идущие в комплекте.
- Миксер предназначен для домашнего использования.
- Перед началом работы убедитесь, что чаша надежно зафиксирована.
- Насадки и чаша имеют естественный износ. Срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Прежде чем поднимать моторную часть, устанавливать или снимать насадки и чашу, отключайте миксер от электросети.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- При большой или неравномерной нагрузке в процессе работы может появиться дополнительный шум в моторной части, что не является неисправностью работы прибора.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора.
- Не погружайте миксер, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и миксер на предмет повреждений.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
- Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.
- При интенсивной или некорректной эксплуатации прибора может образоваться люфт моторной части. Наличие люфта не является неисправностью. Для устранения люфта обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK. Не пытайтесь самостоятельно отрегулировать прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 900 Вт
Объем чаши: 4,7 л
Габариты (В × Ш × Г): 360 × 205 × 350 мм
Вес: 6,05 кг
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для смешивания, взбивания и замешивания продуктов питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер: 1 шт.
Насадка-кондитер: 1 шт.
Насадка-тестомес: 1 шт.
Насадка-взбиватель: 1 шт
Стеклянная чаша: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Специальные условия реализации не установлены.

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Тел.: 8 800 500 88 99 | E-mail: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом

Изделие МИКСЕР

Модель B711

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.