



Создание вакуума в чаше блендера перед измельчением и смешиванием зеленых смузи, овощных соусов и супов-пюре способствует улучшению вкусовых качеств, сохранению яркого цвета и получению однородной консистенции смеси.

Однако использование вакуумной насадки целесообразно не со всеми продуктами. Например, молочные коктейли вкуснее, если содержат пузырьки воздуха.

А при измельчении ингредиентов твердой консистенции, содержащих мало жидкости (например, трав, специй или орехов), использование вакуумной насадки никак не повлияет на результат.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Придерживая нижнюю часть корпуса, поверните крышку насадки по часовой стрелке и снимите ее.
- Установите элементы питания в соответствующий отсек, соблюдая полярность.
- Установите крышку насадки на корпус прибора.

Если элементы питания разряжены, световая индикация кнопки включения будет мигать красным светом. Необходимо произвести замену батареек.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Заполните чашу блендера подготовленными ингредиентами.
- Установите внутреннюю крышку в чашу. Вместо внешней крышки используйте крышку-переходник.
- Поместите вакуумную насадку на переходник и нажмите кнопку включения, чтобы запустить вакуумный насос. При этом световая индикация кнопки включения загорится белым светом.

При достижении вакуума в чаше блендера прибор отключится автоматически.

- Отсоедините насадку от переходника.
- Используйте блендер для измельчения или смешивания согласно инструкции.
- По окончании процесса приготовления нажмите на клапан переходника, чтобы воздух поступил в чашу.

Не включайте блендер в процессе работы вакуумного насоса, это может привести к повреждению прибора.

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку вакуумной насадки после каждого использования.

Для очистки корпуса насадки используйте мягкую влажную салфетку.

Крышку-переходник можно мыть в посудомоечной машине, предварительно сняв клапан. Клапан рекомендуется очищать вручную.

После чистки насадку необходимо тщательно просушить.

Не используйте для чистки проволочные мочалки, химинаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

ХРАНЕНИЕ

Очистите и просушите насадку перед тем, как убрать на хранение.

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

Извлеките элементы питания из прибора, если не планируете им пользоваться более 6 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы убедитесь, что прибор правильно и полностью собран и элементы питания установлены с корректной полярностью.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не включайте блендер без установленной крышки-переходника с клапаном.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкостей в корпус прибора.
- Не погружайте насадку в воду или иную жидкость, не допускайте образования на ней водного конденсата.
- Выключите прибор, прежде чем извлекать элементы питания.
- Используйте только батарейки типа AA (щелочные батарейки, 1,5 В). Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Заменяйте все элементы питания одновременно.
- Не устанавливайте разные типы батареек, не смешивайте использованные и новые батарейки.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Не снимайте насадку с чаши блендера до окончания процесса создания вакуума.
- Используйте только оригинальные детали, идущие в комплекте.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке.
- Утилизируйте устройство с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
 - Все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
- Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 6 В

Элементы питания:

4 пальчиковые батарейки типа AA

Габариты (В x Ш x Г): 100 x 90 x 90 мм

Вес (без элементов питания): 0,35 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для создания вакуума в процессе использования блендера.

Устройство совместимо с моделями BORK B805 и B806.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вакуумная насадка: 1 шт.

Крышка-переходник с клапаном: 1 шт.

Элементы питания (тип AA): 4 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ВАКУУМНАЯ НАСАДКА
Модель	AB805
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....
М. П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра:
ООО «Премимум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10. Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.