


**BORK**

Подсветка зеркала



LED-индикация

Кнопка включения/выключения

Разъем для зарядки (mini-USB)



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Достаньте зеркало из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

## ВКЛЮЧЕНИЕ

Сумочка для хранения оснащена магнитом для автоматического включения прибора.

Зеркало включится автоматически при изъятии его из сумочки.

Чтобы включить зеркало вручную, используйте кнопку на корпусе.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ

Зеркало имеет 3 режима яркости света.

Во включенном состоянии нажмите на кнопку на корпусе прибора для выбора режима.

## ЗАРЯДКА

Емкости батареи 500 мА·ч хватит на 70 минут непрерывной работы зеркала.

LED-индикатор начнет мигать красным при низком заряде батареи.

Для зарядки подключите прибор к электросети, используя кабель питания, идущий в комплекте.

## ЧИСТКА И УХОД

Не производите чистку прибора в процессе его зарядки.

Чистку прибора необходимо производить мягкой, сухой тканью. Не используйте растворители, химикаты или спреи.

Не допускайте попадания жидкости или посторонних объектов в отверстия прибора.

## ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не используйте прибор вблизи источников воды, включая источники капель или возможных брызг.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, печей, а также источников открытого пламени).
- Используйте прибор в указанном диапазоне напряжения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению или возгоранию.
- Не наносите повреждения, не сгибайте чрезмерно, не растягивайте и не скручивайте кабель питания.
- Не используйте кабель питания адаптера переменного тока или вилку при их повреждении или повреждении розетки. Это может привести к поражению электрическим током.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Прибор не является игрушкой, поэтому детям в возрасте до 3 лет запрещено им пользоваться. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны использовать прибор под наблюдением родителей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В  $\equiv$  2 А

Мощность: 1 Вт

Емкость аккумулятора: 500 мА·ч

Цветовая температура света: 6000 К

Цветопередача:  $\geq 90$  Ra

Габариты (В × Ш × Г): 103 × 103 × 7 мм

Вес: 0,1 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для освещения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зеркало: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Сумочка для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:  
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А,  
стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

Покупайте онлайн на [bork.ru](http://bork.ru), в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров. Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 500 88 99 (служба информационной поддержки).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
Модель	D686
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

