

BORK

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР L785
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK
в личном кабинете  на bork.ru.

Вы получите быстрый доступ к инструкциям,
аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости
замены расходных материалов.



ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ APPLE

Аккумулятор имеет два выхода для зарядки
мобильных устройств: встроенный кабель
Lightning и отдельный выход USB.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ APPLE

Аккумулятор BORK L785 прошел официальную
сертификацию Apple и рекомендован
к использованию со всеми мобильными
устройствами компании.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед началом эксплуатации прибора.

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к шнуру питания.
- Подключайте прибор через адаптер, включенный в розетку с заземлением, или к устройству через разъем USB.



6

ВКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- Подключите мобильное устройство через встроенный кабель Lightning или кабель USB.
- Нажмите кнопку включения питания. LED-индикация покажет уровень заряда аккумулятора.



ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Вставьте шнур питания в разъем micro USB, а обратный конец – в адаптер или источник питания. LED-индикация начнет мигать, показывая уровень заряда аккумулятора.

7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для подзарядки аккумулятора используйте только кабель, идущий в комплекте с устройством.
- Не погружайте аккумулятор и кабель в воду или иную жидкость.
- Не допускайте попадания жидкости на корпус устройства.
- Не разбирайте самостоятельно устройство.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- После полной зарядки мобильного устройства отсоедините аккумулятор.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор: 5000 мА·ч/3,8 В (19 Вт·ч)
Выход: USB, 5 В/2,4 А (макс.)
Вход: micro USB, 5 В/1,5 А (макс.)
Тип аккумулятора: литиево-полимерный
Количество циклов зарядки: 500
Время полной зарядки аккумулятора: 4–5 часов
Габариты (В × Ш × Г): 130 × 66 × 11 мм
Вес: 150 г
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
аккумулятор предназначен для зарядки мобильных устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумулятор: 1 шт.
Кабель: 1 шт.
Мешок для хранения: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция S 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер B 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник K 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	
Модель	L785	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Серийный номер	Подпись покупателя	Подпись продавца
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)
		М.П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис»

Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

