

BORK

P 703 | P 703 BK | P 703 OR

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
P 703 | P 703 BK | P 703 OR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Конструкция вентилятора позволяет осуществлять вращение по горизонтальной оси и регулировать наклон корпуса по вертикальной, создавая постоянную циркуляцию воздуха в помещении.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Вентилятор привлекает не только своей компактностью и удобством установки, но и эксклюзивным ретро-дизайном в фирменных цветах BORK. Такой аксессуар станет ярким украшением вашего рабочего места или зоны отдыха.

Лопаст

Защитная решетка

Регулятор скорости воздушного потока



Ручка для переноса

Регулятор наклона корпуса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА



Используйте регулятор на основании корпуса, чтобы поднять или опустить направление воздушного потока.



Нажмите на регулятор на верхней части корпуса для включения функции вращения. Потяните регулятор вверх, чтобы отключить функцию.



Используйте регулятор на передней части прибора для включения и регулирования скорости воздушного потока.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите корпус прибора с помощью влажной мягкой салфетки, затем вытрите насухо.
- С помощью отвертки открутите крепежный винт защитной решетки.
- Аккуратно снимите защитную решетку.
- Протрите внутреннюю часть корпуса, лопасти, крепежную шайбу и защитную решетку.
- Соберите устройство в обратном порядке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное Руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в Руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не погружайте вентилятор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он

необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Не допускайте попадания любых частей тела в решетку вентилятора во время работы, это может привести к серьезным травмам.
- Устанавливайте вентилятор только на ровную, устойчивую, сухую поверхность.
- Перемещайте вентилятор в выключенном состоянии.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Не допускайте свисания и запутывания сетевого шнура, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям.
- Данное устройство запрещено использовать вблизи газовых плит / открытого огня, легковос-

пламеняющихся предметов, во влажных помещениях / под дождем.

- Избегайте длительного нахождения под интенсивным воздушным потоком.
- Не роняйте и не оказывайте чрезмерного физического давления на корпус устройства или отдельные его части.
- Не распыляйте и не наносите вещества или жидкости на корпус или вблизи устройства.
- Не накрывайте устройство.
- При возникновении угрозы возгорания, землетрясения и т.д. устройство следует незамедлительно отключить из розетки питания.
- Не используйте устройство вблизи штор или предметов, препятствующих распространению воздушного потока.
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками.

- Не используйте устройство в качестве сушки вещей, не вешайте на решетку устройства вещи или предметы.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Перед началом работы убедитесь в том, что вентилятор правильно собран, все детали надежно зафиксированы.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 24 Вт

Скорость вращения лопастей:

2650 пов./мин.

Габариты (В×Ш×Г): 240×180×320 мм

Вес: 3 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для вентиляции помещений.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕТРО ДИЗАЙН И СТИЛЬНЫЕ ЦВЕТА BORK



BORK P703



BORK P703BK



BORK P703OR

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем Руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован №ТС.

Срок действия — включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг —.

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
Модель	P703/P703BK/P703OR	1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
Серийный номер	последние 5 цифр — серийный номер.
Дата приобретения	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
	Подпись покупателя
	Подпись продавца
		М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

