

BORK


НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР P502

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ P502





3D-ВРАЩЕНИЕ

3D-вращение реализуется благодаря уникальному механизму трансмиссии вентилятора. Теперь воздушный поток освежает помещение не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали.

Работа вентилятора в этом режиме обеспечивает максимально равномерный обдув помещения независимо от объема, создавая приятную прохладу без сквозняка.



УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

Панель управления с режимами работы, таймером и настройками, цифровой LCD-дисплей, пульт дистанционного управления — все это обеспечивает удобство управления и эксплуатации.



НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лопасты вентилятора выполнены из поликарбоната. Этот материал отличается легкостью, пластичностью и прочностью, что позволило отцентровать лопасти с высокой точностью. Как результат — вентилятор работает с минимальным шумом и без вибрации.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Ночной, детский, естественный и холодный режимы позволяют достичь комфортных условий при автоматической работе вентилятора.

Защитные решетки

Дисплей панели управления



Регулируемая по высоте стойка

Панель управления

Основание



- Установите регулируемую по высоте стойку вентилятора в основание.



- Закрепите основание при помощи четырех болтов.
- Ослабьте крепежный винт и установите стойку на нужную высоту, затяните винт.



- Установите заднюю решетку на крышку мотора. Зафиксируйте ее при помощи крепежной шайбы.



- Установите лопасти на ось мотора и зафиксируйте их при помощи крепежной шайбы.



- Установите переднюю решетку.



- Присоедините обод, закрепив его снизу зажимным кольцом.

Перед включением вентилятора проверьте правильность установки решетки.

Кнопка включения/выключения

Кнопка выбора скорости

Кнопка выбора 3D-вращения



Кнопка выключения таймера

Кнопка выбора режима работы вентилятора


Кнопка включения таймера

Шестиуровневый индикатор скорости

Индикация текущей температуры в помещении

Индикация режима вращения

- Горизонтальное вращение
- Вертикальное вращение
- 3D-вращение



Индикация таймера

Индикация режимов

- Ночной
- Естественный
- Детский
- Холодный

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Вентилятор будет работать на 5-й скорости в течение 3 секунд, затем перейдет к последней установленной настройке или 1-й скорости.
- Для отключения дисплея нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения/выключения. Устройство продолжит работу.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ВЫБОР СКОРОСТИ РАБОТЫ

- Включите вентилятор.
- Нажатием кнопки SPEED выберите желаемую скорость работы (шесть скоростей вращения).

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Включите вентилятор.
- Нажатием кнопки TIMER выберите количество часов (1–15), через которое устройство прекратит работу.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ

- Выключите вентилятор.
- Нажатием кнопки PRESET выберите количество часов (1–15), через которое устройство начнет работу.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Установка режимов происходит при включенном устройстве.

Ночной режим

Постепенное снижение скорости на одну ступень в течение получаса до достижения низкоскоростного, комфортного для сна режима.

Детский режим

Непрерывный обдув слабым воздушным потоком.

Скорость воздушного потока задается автоматически.

Естественный режим

Режим поочередной смены скорости работы вентилятора, имитирующий приятный легкий бриз.

Холодный режим

Автоматическое поддержание оптимальных температурных параметров воздуха при сохранении высокой скорости обдува.

Скорость воздушного потока задается автоматически.

ЧИСТКА

- Перед очисткой отключите вентилятор от электросети.
- Протрите вентилятор влажной салфеткой.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не размещайте и не эксплуатируйте вентилятор в следующих условиях: при повышенной влажности, образовании конденсата (в ванных комнатах, подвалах и т. д.), а также вблизи открытого огня, около взрывоопасных материалов.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования вентилятора, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Если устройство не используется долгое время, извлекайте из пульта батарейки.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора.
- Не тяните за шнур питания вентилятора, для того чтобы вынуть штекер из розетки.
- Устанавливайте вентилятор на устойчивой ровной поверхности.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не перемещайте работающий вентилятор.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 60 Вт
Диаметр лопастей: 40 см
Объем воздушного потока: 60 м³/мин
Эффективная площадь работы: 40 м²
Воздушный удар: 5 м
Уровень шума: < 59 дБ
Габариты (В×Ш×Г): 110×48×23 см
Вес: 11,64 кг
Сделано в Китае
Информация о назначении изделия: устройство предназначено для вентиляции помещений.
Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор: 1 шт.
ПДУ: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AL15.B.00448.

Срок действия — с 27.01.2016 по 26.01.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ С805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР В800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК К810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | |
|---|----------------------|
| Изделие | НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| Модель | P502 |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

