РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНВЕКТОР
R700 / R701
R702 / R703



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И СБОРКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И СБОРКИ

Обогреватель произведен в Германии. Корпус из высококачественного металла обеспечивает ему длительный срок службы и высокую безопасность использования. Решетка радиатора из нержавеющей стали является отличительным элементом современного дизайна.

НАДЕЖНОСТЬ

Нагревательный элемент Multimica™ производится немецкой компанией Eichenauer, имеющей 70-летний опыт производства нагревательных элементов. Высокая надежность подтверждается 5-летней гарантией.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Высокоточный термостат поддерживает в помещении необходимую температуру в пределах от 4 до 40 °C, автоматически отключая обогрев при достижении заданной температуры, что позволяет экономить расход электроэнергии.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При установке регулятора в положение ✱ термостат автоматически будет поддерживать температуру окружающего воздуха 4 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высший класс защиты IP21 позволяет использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.


Выход нагретого воздуха
Забор воздуха
Регулятор термостата
Переключатель питания



- Подсоедините конвектор к источнику питания.
- Установите переключатель питания в положение **I**.



- Поверните регулятор термостата и выберите желаемый температурный уровень.

Температурный диапазон варьируется от 4 до 40 °C (10 шагов). Термостат выключает отопление после достижения заданной температуры окружающего воздуха.

Постоянная температура в помещении будет поддерживаться посредством циклического нагрева. Высокая точность термостата позволяет экономить электроэнергию.

При установке регулятора в положение ∗ термостат автоматически будет поддерживать температуру окружающего воздуха 4 °C.

- Для выключения конвектора необходимо установить переключатель питания в положение **0**.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите конвектор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите влажной салфеткой с использованием мягкого моющего средства.
- Протрите конвектор сухой салфеткой.


Не используйте для очистки едкие и абразивные моющие средства, жесткие мочалки.

МОНТАЖ

Требования при монтаже

- Конвектор следует крепить к стене, которая может выдерживать минимальную температуру 90 °C.
- Расстояние до пола должно составлять 25 см, минимальное расстояние до каких-либо деревянных деталей или предметов — 10 см. Конвектор должен располагаться на расстоянии не менее 50 см от подоконников, уклонов ската крыши, полок и т. п.

Модель	Расстояние «А», мм
R700	370
R701	500
R702	720
R703	220



- При креплении конвектора к стене необходимо придерживаться размеров, приведенных в таблице.

Монтаж

- Просверлите два отверстия диаметром 7 мм и вставьте в них соответствующие дюбели. Вкрутите в данные отверстия два винта 4 ч 25 мм таким образом, чтобы расстояния между головкой винта и стеной составляло 1–2 мм.
- Подвесьте конвектор на крепление, расположенное с его обратной стороны, и зафиксируйте влево до упора.
- Затяните левый болт через решетку для вывода воздуха и отверстие, расположенное в задней части конвектора.

Запрещается устанавливать конвектор непосредственно под розеткой.

Электромонтаж

- Установка нескольких конвекторов позволяет организовать систему стационарного отопления.
- Конвектор предназначен для неподвижного соединения.

Модель	Тип кабеля
R710	H05 VVF 3 × 1,0 мм
R711	H05 VVF 3 × 1,5 мм
R712	H05 VVF 3 × 1,0 мм

- Стационарные кабели должны быть подключены непосредственно к конвектору.
- Минимальное расстояние от конвектора до розетки — 10 см.
- Соединительный провод не должен соприкасаться с конвектором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым включением конвектора необходимо снять защитное покрытие.
- Во время работы температура горячего воздуха может достигать 85 °C. Не следует размещать какие-либо предметы рядом с конвектором.
- Во избежание перегрева конвектора не следует препятствовать циркуляции воздуха и блокировать выход нагретого воздуха.
- Не следует размещать рядом с конвектором горючие предметы из бумаги, ткани и т. д., а также огнеопасные вещества, такие как воск, бензин, аэрозоли.
- При выполнении работ, при которых могут появиться опасные испарения (например при укладке паркета), либо при использовании аэрозоля, мастики, бензина и т. д. рекомендуется выключать конвектор.
- В целях безопасности все работы по ремонту конвектора должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- Не следует устанавливать конвектор во взрывоопасных помещениях, таких как гаражи и т. д.
- Расстояние от ванны/раковины/душевой кабины должно составлять не менее 60 см.
- Неприятный запах, который может появиться после первого включения конвектора, вызван остатками производственной пыли и частиц, которые не опасны для здоровья. Запах исчезнет в процессе использования конвектора.
- Соблюдайте инструкции по установке конвектора.

Модель	Напряжение, В	Класс защиты	Степень защиты	Поддерживаемая температура, °С	Тепловая мощность, Вт	Ширина, мм	Вес, кг
R700	230	I	IP 21	4–40	1500	566	4,5
R701	230	I	IP 21	4–40	2000	695	5,3
R702	230	I	IP 21	4–40	2500	915	6,0
R703	230	I	IP 21	4–40	1000	415	3,7

Внимание! Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 7 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конвектор: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОВЫЖИМАЛКА S810

- Соковыжималка и блендер на единой базе
- Мощность 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C802

- 2 независимых бойлера
- Функция подачи пара и горячей воды
- Точный контроль температуры и давления
- Предварительное заваривание
- LCD-дисплей с подсветкой



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift & Look — контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



ХЛЕБОПЕЧЬ X800

- 14 автоматических режимов
- 9 программируемых режимов
- 4 размера готовой выпечки
- Диспенсер для автоматического добавления ингредиентов



МУЛЬТИВАРКА U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

- Вместительная рабочая чаша на 2,5 л
- Система ножей с четырьмя лезвиями QUAD BLADE
- Набор насадок для измельчения, нарезки, шинкования, взбивания и замешивания теста



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ K890

- Многоступенчатая система фильтрации
- Нагрев воды до +92 °C
- Охлаждение воды до +7 °C
- Сенсорная панель управления

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88 (служба информационной поддержки)

или посетить наш сайт **www.bork.ru**