

ВСРК

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА Н500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ






СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.




КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Пресс для утрамбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР B800

- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.




СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».

ГРИЛЬ G801




- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съемные рабочие поверхности.
- Безопасность и надежность.




ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.




ТОСТЕР T800

- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция быстрого обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА Н500

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ
- ИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ
NANO SILVER
- ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПАР»
- ИНДИКАЦИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

гарантия
2
ГОДА



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим AUTO — автоматический режим предназначен для поддержания желаемого уровня влажности.

Режим Sleep — ночной режим, при его использовании дисплей работает на половину яркости, уровень шума снижается на 50%.

ИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ


Ионная смола, находящаяся внутри картриджа, эффективно смягчает воду, поглощая неорганические примеси, содержащиеся в воде — соли магния, кальция и т.п.

Замену ионного фильтра рекомендуется производить каждые 3–4 месяца (до 80-ти заполнений резервуара для воды).



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ NANO SILVER

Внутренняя поверхность резервуара для воды покрыта нано-частицами серебра, оказывающими антисептическое действие и эффективно очищающими воду от вредных бактерий и микробов.



ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПАР»

Перед поступлением в камеру парообразования вода нагревается до 80 °C, за счет чего происходит ее стерилизация. Температура исходящего пара при этом составляет 40–45 °C.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Высокий уровень комфорта эксплуатации обеспечивает бесшумная работа увлажнителя, позволяя его использовать в ночное время и в детской комнате.





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ — кнопка выбора режима работы.

ПАР — кнопка выбора уровня мощности парообразования.

ТЕПЛЫЙ ПАР — кнопка выбора функции теплого пара.

Примечание. Распыление теплого пара с температурой 40–45° начнется через 20 минут после активации этой функции.

ПИТАНИЕ — кнопка включения/выключения.

ТАЙМЕР — кнопка установки времени работы от 1–9 часов или непрерывного парообразования «CO».

ВЛАЖНОСТЬ — кнопка выбора уровня влажности от 40–75% или непрерывного парообразования «CO».

Примечание. Заданная влажность в помещении поддерживается автоматически.



ИНДИКАЦИЯ

REFILL — предупреждение о недостаточном количестве воды.

HUMIDITY — заданная влажность воздуха.

SETTINGS — текущая влажность воздуха.

TIMER — заданное время работы.

CO — индикатор непрерывного парообразования.

FILTER — предупреждение о необходимости очистки увлажнителя воздуха.

WARM — индикатор работы функции теплого пара.

УСТРОЙСТВО



ЗАМОК РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

После установки резервуара для воды, в целях безопасности и удобства переноски увлажнителя воздуха, установите фиксатор замка вертикально.



НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Откройте замок резервуара для воды и снимите бак. Откройте крышку бака для воды и налейте воду. Плотно закрутите крышку бака для воды и установите его на базу увлажнителя. При установке следите, чтобы вода не протекала. Закройте замок резервуара для воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.

- Устанавливайте увлажнитель воздуха только

на сухую ровную поверхность.

- При обнаружении повреждений любого

рода немедленно прекратите использование увлажнителя воздуха и передайте его в ближайший сервисный центр для

- Не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель воздуха во время работы.

- Не эксплуатируйте увлажнитель

воздуха в непосредственной близости от нагревательных приборов и других

источников тепла.

• Увлажнитель воздуха не предназначен для

использования детьми без надлежащего присмотра.

• Во избежании появления белого налета,

необходимо использовать воду, жесткость которой не превышает 5,4 мг-экв/л.

Рекомендуем использовать очищенную или дистиллированную воду.

• Не наливайте горячую/холодную воду

в резервуар для воды (температура воды должна быть в диапазоне 19–30°C). Не добавляйте в воду ароматические вещества.

• Не эксплуатируйте увлажнитель

воздуха в непосредственной близости от нагревательных приборов и других

источников тепла.

• Минимальное расстояние от увлажнителя

воздуха до стены должно составлять не

менее 10 см, не менее 1 метра до потолка, не менее 50 см от пола.

- Во избежание поражения электрическим

током не наливайте воду в резервуар после подключения увлажнителя воздуха к электросети.

- Не погружайте базу увлажнителя

воздуха и сетевой шнур в воду.

- В целях безопасности все работы по

ремонту и обслуживанию увлажнителя

воздуха, кроме замены фильтра и чистки

уваложнителя воздуха, должны выполняться

только представителями уполномоченных

авторизованных сервисных

центров компании BORK.

ЧИСТКА

Внимание! Перед чисткой отключайте увлажнитель воздуха от электросети. Совет. Выливайте воду из увлажнителя воздуха после каждого использования.

Промойте резервуар под проточной водой и протрите мягкой сухой салфеткой. Очистите внутреннюю часть базы увлажнителя, используя щеточку для чистки. Ополосните чистой водой и протрите мягкой сухой салфеткой.

Для сброса индикации FILTER после очистки увлажнителя воздуха при включении нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение 3 секунд.

Внимание! Не производите очистку увлажнителя с использованием химических веществ или моющих средств.

Очистка воздушного фильтра
Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките и промойте его под проточной водой. После того, как фильтр высохнет, установите его на место.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать увлажнитель воздуха на хранение, очистите и высушите его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 35 Вт (холодный пар)
140 Вт (теплый пар)

Объем резервуара для воды: 6 л

Низкий уровень шума: 25 дБ (минимальный уровень)

Эффективная площадь увлажнения: 60 м²
Производительность: 550 мл/ч

Вес: 4,6 кг

Внимание! Производитель сохраняет

за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель воздуха: 1
Ионный фильтр: 1
Щеточка для чистки: 1
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

Служба информационной поддержки 8 800 700-55-88

или посетить наш сайт www.bork.ru

Компания

BORK

несет

гарантийные

обязательства

в течение

2

лет с даты

продажи

данного

изделия.

Изделие

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Модель

H500

Серийный номер

.....

Дата приобретения

.....

Подпись покупателя

.....

Подпись продавца

.....

Информация

о фирме-продавце

.....

.....

.....

.....

.....

.....

МП

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличия гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие.
- Правильно заполненного гарантийного талона (имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия).
- Обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ — фильтр.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов.
- Воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции изделия.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель H500
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель H500
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель H500
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта



Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта




Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта



Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров

Абакан

ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9,
[3902] 22-80-71, 22-81-30

000 «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111,
[3852] 24-06-03

Белгород

ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22;
пр-т Ватутина, д. 5 А,
[4722] 30-07-22, 55-34-00

Армавир

000 «Форет», ул. Халтурина, д. 107,
[86137] 2-77-36, 4-50-00

Астрахань

000 «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А,
[8512] 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
000 «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»,
ул. Минусинская, д. 8,
[8512] 408-006, 307-962, 309-990

Брянск

000 «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3,
[8442] 36-64-20, 36-64-25

000 «Технический центр «Приборсервис»,
пр-т Ленина, д. 92,
[8442] 24-02-55, 23-20-28

Владивосток

ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2,
[4232] 27-29-54, 27-08-21

Барнаул

ИП Фаненштиль Е. В.,
ул. Антона Петрова, д. 264,
[3852] 48-42-11, 69-16-00

Вологда

000 «ТехноСервис», ул. Благовещенская,
д. 47,
[8172] 70-02-44

Владикавказ

000 «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82,
[8672] 64-03-98

Воркута

000 «Алгоритм», ул. Тиманская, д. 8а,
[82151] 6-60-06

Воронеж

000 «TRANSCSERV рис-Воронеж»,
Ленинский пр-т, д. 160,
[4732] 39-37-55
000 «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2,
[4732] 31-46-78, 31-79-66

Екатеринбург

000 «Сонико-Ектб»,
ул. Степана Разина, д. 109, оф. 101,
[343] 269-19-48, 269-29-48
000 «TRANSCSERV рис-Екатеринбург»,
ул. Фронтовых бригад, д. 18,
[343] 278-90-91

Иваново
000 «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13,
[4932] 47-29-84, 472-985

Ижевск
000 «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4,
[3412] 30-83-07, 30-79-79
000 «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395,
[3412] 43-70-40
000 «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216,
[3412] 45-74-74

Иркутск
ИП Чураев В. Н.,
ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.3,
[3952] 20-90-06

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С. В., ул. Советская, д. 173,
[8362] 45-73-68, 41-77-43

Казань
000 «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б,
[843] 562-47-07, 562-46-45
000 «ТехноВидеоСервис»,
ул. Академика Глушко, д. 43,
[843] 276-21-21

Калуга
000 «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25,
[4842] 54-82-22

Кемерово
ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2,
[3842] 35-39-67, 75-04-14

Кострома
000 «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б,
[4942] 41-02-02
000 «Сервисный центр «Гепард»,
ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1,
[4942] 39-00-48, 31-25-01

Краснодар
000 «Ларина-Сервис», ул. Демуса, д. 14,
[861] 260-09-00

ИП Мизин В. П.,
ул. Академика Лукьяненко, д. 103, оф. 55,
[861] 224-69-86, 222-64-13

000 «ТРАНССЕРВИС-Краснодар»,
ул. Селезнева, д. 204,
[861] 277-36-63

Красноярск
000 «ТехноСтиль», ул. Карамзина, д. 7
[391] 279-99-71, 241-05-75
000 «ДОН-ТВ», ул. Железнодорожников, д. 11,
[3912] 21-94-82, 21-46-51

Курган
ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56,
[3522] 48-59-40

Курск
000 «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А,
[4712] 50-85-90
ИП Колычев С. В., ул. Литовская, д. 12 А
[4712] 30-41-00, 31-20-23

Липецк
МУ ПКП «Рембыттехника»,
ул. Октябрьская, д. 28,
[4742] 77-35-86

Махачкала
ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А,
[8722] 67-95-87
ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А,
[8722] 64-19-54

Москва
000 «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10,
[391] 279-99-71, 241-05-75
Вход в сервис: через Фирменный Магазин
BORK.
Часы работы: с 10.00 до 20.00,
без перерывов и выходных.

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24,
[831] 462-84-05
000 «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород»,
ул. Артельная, д. 4.5,
[831] 463-61-77

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4,
[48762] 3-45-07

Новосибирск
000 «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14,
[8617] 63-11-15, 63-03-95

Набережные Челны
000 «Элекам Сервис Плюс»,
пр-т Вахитова, д. 20 [30/05],
[8552] 39-39-43

Нальчик
000 «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24,
[8662] 42-04-30, 42-04-54

Ногинск
ИП Запышный Александр Иванович,
ул. 3-го Интернационала, д. 175,
[49651] 9-32-02

Обнинск
000 «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1,
[8431] 462-84-05
000 «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2,
[8412] 68-19-99, 68-66-99

Омск
000 «Домотехника-сервис»,
ул. Лермонтова, д. 194,
[3812] 36-74-01

Оренбург
000 «Сервисбыттехника»,
[495] 517-16-13, 642-36-37

Пермь
000 «Импорт-Сервис»,
ул. Инженерная, д. 10,
[3422] 66-12-60

Пятигорск
ИП Асатуриян Г.Р., ул. Фучика, д. 21,
[8793] 32-68-80

Ростов-на-Дону
000 «Мастер», ул. Ростсельмаша, д. 1,
[863] 255-20-17, 255-20-18
000 «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск»,
ул. Новая Заря, д. 2 А,
[383] 271-14-50

Ногинск
ИП Бердников В.В., ул. Волкова, д. 2,
[49651] 9-32-02

Пенза
000 «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2,
[8412] 42-27-26
000 «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2,
[8412] 68-19-99, 68-66-99

Рязань
000 «ТРАНССЕРВИС-Рязань»,
ул. Зубковой, д. 17 А,
[4912] 27-70-70

Самара
000 ПТТФ «Самара-Спектр»,
ул. Енисейская, д. 37,
[846] 993-23-24, 993-23-22
000 «ТРАНССЕРВИС-САМАРА»,
пр-т Карла Маркса, д. 39,
[846] 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург
000 «ЕвросервисXXI»,
пр-кт Обуховской обороны, д. 197,
[812] 600-11-97

Саратов
000 «ТРАНССЕРВИС-Саратов»,
пр-т 50-и лет Октября, д. 102,
[8452] 35-11-80, 55-43-63

Смоленск
ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19,
[4812] 62-50-52

Сочи
000 «ТЕХНО 2000»,
ул. Конституции ССР, д. 46,
(8622) 98-56-20
000 «ДЭЛ», ул. Донская, д. 90,
(8622) 55-51-19

Ставрополь
000 «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1,
(8652) 74-01-91, 77-36-00
000 «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,
(8652) 94-55-62
000 «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
ИП Грибачев А.В., СЦ «Экспресс-Сервис»,
мкр. Олимпийский, д. 7,
(4725) 42-41-00

Стерлитомак
000 «Сервис-Технос»,
ул. Худайбердина, д. 158
(3473) 20-27-70

Сургут
000 «ЮГраСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,
(3462) 34-04-63

Таганрог
000 «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
(8634) 38-30-48

Тверь
000 «Юмэкс-Сервис», ул. Хромова, д. 4,
(4822) 552-304, 559-239

Тольятти
000 «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,
(8482) 77-03-27

Томск
000 «Академия-Сервис»,
Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203,
(3822) 49-15-80

Тула
000 «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень
000 «Пульсар», ул. Республики, д. 169,
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ
ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,
(3012) 26-75-38

Уфа
000 «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д.
153,
(347) 279-90-70

000 «Авторизованный Сервисный
Центр», ул. Кольцевая, д. 43,
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А.,ул. Мира, д. 52,
(3467) 30-00-05

Чита
000 «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск
000 ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Производственная, д. 8 Б,
(351) 239-39-26

000 «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,
(351) 741-01-51

Ярославль
ЗАО Фирма «ТАУ»,
Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,
(4852) 26-65-37, 92-31-89
000 «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12
(4852) 25-94-83

Список сервисных центров может быть
изменен. Актуальную информацию
о наличии сервисных центров в вашем
регионе уточняйте на сайте www.bork.ru или
по телефону горячей линии 8-800-700-55-88

