

BORK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА H710

Professional
COLLECTION





СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрямбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР B800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша 2л.
- Простота и удобство очистки.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- 2 степени фильтрации сока.
- Функция «Капля-стоп».



ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съемные рабочие поверхности.
- Безопасность и надежность.



ЧАЙНИК K810

- Гарантия 2 года.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция Lift&Look — контроль готовности тостов без остановки процесса приготовления.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- 5 степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

H710



УДОБНЫЙ ДОЛИВ ВОДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕЖИМ SPA И РЕЖИМ «ДЕТСКАЯ КОМНАТА»

ИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ NATURAL SHIELD™ — ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ NANO SILVER

ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПАР»

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим Auto — автоматический режим работы идеально подходит для повседневного использования.

Режим Sleep — ночной режим, при его использовании дисплей работает на половину яркости, уровень шума снижается на 50%, звуковая индикация отключается.

Режим SPA — создает благоприятное воздействие на кожу и организм в целом, делает увлажнение более комфортным, распыляя подогретую воду, снижая уровень шума.

Режим Baby (Детская комната) — постепенно набирает необходимую влажность оптимальную для ребенка до заданного значения 55% и поддерживает ее постоянной.



ИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

Ионная смола, находящаяся внутри картриджа, эффективно смягчает воду, поглощая неорганические примеси, содержащиеся в воде — соли магния, кальция и т.п. Во избежание оседания белого налета кальция, рекомендуется производить замену ионного фильтра каждые 3–4 месяца (до 80-ти заполнений резервуара для воды).

ТЕХНОЛОГИЯ NATURAL SHIELD™ — ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА

Технология NATURAL SHIELD™ основана на действии фитонцидов — биологически активных веществ растительного происхождения, предотвращающих рост и развитие болезнетворных бактерий и микроскопических грибов.



ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПАР»

Перед поступлением в камеру парообразования вода нагревается до 80 °С, за счет чего происходит ее стерилизация. Температура исходящего пара при этом составляет 40–45 °С. Благодаря функции «теплый пар» производительность увеличивается до 600 мл/ч.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ — NANO SILVER

Внутренняя поверхность резервуара для воды покрыта нано-частицами серебра, оказывающими антисептическое действие и эффективно очищающими воду от вредных бактерий и микробов.

РЕЖИМ — кнопка выбора режима работы: Auto — автоматический режим, Sleep — ночной режим, SPA — режим комфортного увлажнения, Baby — режим «Детская комната».

ТАЙМЕР — кнопка установки времени работы от 1–12 часов или непрерывного парообразования «СО».

ТЕПЛЫЙ ПАР — кнопка выбора функции теплого пара.

Примечание. Распыление теплого пара с температурой 40–45° начнется через 10 минут после активации этой функции.



ПИТАНИЕ — кнопка включения/выключения.

ВЛАЖНОСТЬ — кнопка выбора уровня влажности от 40–75% или непрерывного парообразования «СО».

Примечание. Заданная влажность в помещении поддерживается автоматически.

ПАР — кнопка выбора уровня мощности парообразования.

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



РЕГУЛИРОВКА ПАРООБРАЗОВАНИЯ

Присоедините направляющую пара к рассекателю пара. Отрегулируйте интенсивность и направление выходящего пара.

FINE — рассеянное увлажнение

ULTRA FINE — узконаправленное увлажнение

Установите направляющую пара с рассекателем пара на резервуар для воды и накройте верхнюю панелью.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ

При достижении заданного уровня влажности увлажнитель переходит в режим ожидания. Если через некоторое время уровень влажности воздуха понизится более, чем на 2%, увлажнитель возобновит работу для достижения заданного уровня.

В режиме непрерывного парообразования — «CO», увлажнитель переходит в режим ожидания, когда заканчивается вода в резервуаре. Включается звуковая индикация и загорается надпись — «REFILL».

Вставьте сетевой шнур в розетку электросети и включите питание увлажнителя. Задайте желаемый уровень влажности — «D.HUMID» и уровень мощности парообразования. Увлажнитель начнет работать в режиме непрерывного парообразования — «CO». Чтобы ограничить время работы увлажнителя, установите таймер на 1 – 12 часов.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



REFILL — предупреждение о недостаточном количестве воды.

WARM — индикатор работы функции теплого пара.

TIMER — заданное время работы.

C.TEMP — текущая температура.

D.HUMID — заданная влажность воздуха.

C.HUMID — текущая влажность воздуха.

CLEAN — предупреждение о необходимости очистки увлажнителя воздуха.

TURBO — индикатор максимальной мощности парообразования.

CO — индикатор непрерывного парообразования.

УСТРОЙСТВО



ЗАМОК РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

В целях безопасности и удобства переноски на корпусе увлажнителя воздуха предусмотрен замок, фиксирующий резервуар для воды.



НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Снимите верхнюю панель и направляющую пара с рассекателем. Откройте крышку бака и налейте воду. Закройте крышку бака до щелчка, и установите направляющую пара с рассекателем и верхнюю панель на увлажнитель.



УСТАНОВКА КАРТРИДЖА NATURAL SHIELD™

Откройте отсек для картриджа NATURAL SHIELD™ на дне увлажнителя. Установите и закрепите картридж прозрачным фиксатором. Закройте отсек до щелчка.

УСТРОЙСТВО



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Внимание! Перед чисткой отключайте увлажнитель воздуха от электросети.

Совет. Выливайте воду из увлажнителя воздуха после каждого использования.

ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Откройте замок резервуара для воды и снимите его. Открутите крышку на дне резервуара и вылейте воду. Промойте резервуар под проточной водой и протрите мягкой сухой салфеткой.

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ БАЗЫ

Слейте воду из внутренней части увлажнителя, очистите внутреннюю часть базы увлажнителя, используя щеточку для чистки. Ополосните чистой водой и протрите мягкой сухой салфеткой.

Для сброса индикации CLEAN после очистки увлажнителя воздуха при включении нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение 3 секунд.

Внимание! Не производите очистку увлажнителя с использованием химических веществ или моющих средств.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките и промойте его под проточной водой.

После того, как фильтр высохнет, установите его на место.

Совет. При постоянном использовании увлажнителя, промывайте воздушный фильтр каждую неделю.

ЗАМЕНА ИОННОГО ФИЛЬТРА

Снимите резервуар для воды и открутите крышку на дне резервуара. Снимите использованный фильтр. Прикрутите новый фильтр на крышку и утановите крышку обратно.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

**Служба информационной поддержки
8-800-700-55-88**

или посетить наш сайт www.bork.ru

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- станавливайте увлажнитель воздуха только на сухую ровную поверхность.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование увлажнителя воздуха и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Используйте только фирменные комплектующие компании BORK.
- Во избежании появления белого налета, необходимо использовать воду, жесткость которой не превышает 5,4 мг-экв/л.

- Рекомендуем использовать очищенную или дистиллированную воду.
- Не наливайте горячую/холодную воду в резервуар для воды (температура воды должна быть в диапазоне 19–30°C). Не добавляйте в воду ароматические вещества.
- Не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель воздуха во время работы.
- Не эксплуатируйте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от нагревательных приборов и других источников тепла.
- Минимальное расстояние от увлажнителя воздуха до стены должно составлять не менее 10 см, не менее 1 метра до потолка, не менее 50 см от пола.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не закрывайте отверстие воздушного фильтра во время работы увлажнителя.
- Во избежание поражения электрическим током не наливайте воду в резервуар после подключения увлажнителя воздуха к электросети.
- Не погружайте базу увлажнителя воздуха и сетевой шнур в воду.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию увлажнителя воздуха, кроме замены фильтра и чистки увлажнителя воздуха, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В~ / 60 Гц
Потребляемая мощность: 30 Вт (холодный пар)
140 Вт (теплый пар)
Объем резервуара для воды: 6 л
Уровень шума: 25 Дб
Эффективная площадь увлажнения: 70 м²
Производительность: 600 мл/ч
Габариты (см): 21 x 30 x 31,4
Вес: 3,6 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы увлажнителя воздуха равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Увлажнитель воздуха: 1 шт
Катридж NATURAL SHIELD™: 1 шт
Ионный фильтр: 1 шт
Щеточка для очистки: 1 шт
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт

Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи увлажнителя воздуха. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА	Информация о фирме-продавце:
Модель:	H710	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Серийный номер:		С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
Дата приобретения:		Подпись покупателя: _____ Подпись продавца: _____
		МП

Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличия гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на увлажнитель воздуха.
- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер увлажнителя воздуха.
- Обслуживания увлажнителя воздуха только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ, а именно фильтр, картридж Natural Shield™, щеточка для чистки.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части увлажнителя воздуха.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции увлажнителя воздуха.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на увлажнитель воздуха, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием увлажнителя воздуха в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	H710
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	H710
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель:	H710
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Сервисный центр

.....

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Абакан
ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9, (3902) 22-80-71, 22-81-30 | 000 «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111, (3852) 24-06-03 | Волгоград
000 «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3, (8442) 36-64-20, 36-64-25 | 000 «ТРАССЕРВИС-Екатеринбург», ул. Фронтových бригад, д. 18, (343) 278-90-91 |
| Армавир
000 «Форет», ул. Халтурина, д. 107, (86137) 2-77-36, 4-50-00 | Белгород
ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22; пр-т Ватутина, д. 5 А, (4722) 30-07-22, 55-34-00 | 000 «Технический центр «Приборсервис», пр-т Ленина, д. 92, (8442) 24-02-55, 23-20-28 | Иваново
000 «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13, (4932) 47-29-84, 472-985 |
| Архангельск
МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого, д. 47, к. 1, (8182) 29-39-32 | Брянск
000 «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2, (4832) 69-11-21 | Вологда
000 «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47, (8172) 70-02-44 | Ижевск
000 «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4, (3412) 30-83-07, 30-79-79 |
| Астрахань
000 «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А, (8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77 | Владивосток
ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2, (4232) 27-29-54, 27-08-21 | Воронеж
000 «ТРАССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, д. 160, (4732) 39-37-55 | 000 «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395, (3412) 43-70-40 |
| 000 «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс», ул. Минусинская, д. 8, (8512) 408-006, 307-962, 309-990 | Владикавказ
000 «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82, (8672) 64-03-98 | 000 «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2, (4732) 31-46-78, 31-79-66 | 000 «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216, (3412) 45-74-74 |
| Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264, (3852) 48-42-11, 69-16-00 | Владимир
000 «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8, (4922) 33-10-79, 33-31-52 | Екатеринбург
000 «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109, оф. 101, (343) 269-19-48, 269-29-48 | Иркутск
ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.3, (3952) 20-90-06 |

Адреса сервисных центров

Йошкар-Ола	ООО «Сервисный центр «Гепард», Молочная гора, ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1 (8362) 45-73-68, 41-77-43	Курган	ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56, (3522) 48-59-40
Казань	ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, д. 43, (843) 276-21-21	Курск	ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, (4712) 50-85-90
Калуга	ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, (4842) 54-82-22	Липецк	МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, (4742) 77-35-86
Кемерово	ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, (3842) 35-39-67, 75-04-14	Махачкала	ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, (8722) 67-95-87
Кострома	ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б, (4942) 41-02-02	Москва	ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А, (8722) 64-19-54

Новомосковск	ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, (8152) 52-71-77	Мурманск	ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, (8152) 52-71-77
Новороссийск	ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, (8617) 63-11-15, 63-03-95	Набережные Челны	ООО «Элекам Сервис Плюс», пр-т Вахитова, д. 20 (30/05), (8552) 39-39-43
Новосибирск	ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, (383) 355-55-60, 361-33-88	Нальчик	ООО «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24, (8662) 42-04-30, 42-04-54
	ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая Заря, д. 2 А, (383) 271-14-50	Нижний Новгород	ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24, (831) 462-84-05
Обнинск	ООО «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1, (48439) 5-63-50		ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», ул. Артельная, д. 4.5, (831) 463-61-77
Омск	ООО «Домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194, (3812) 36-74-01	Новокузнецк	ООО «НК-Сервис», ул. Тольятти, д. 37 А (3843) 46-37-36, 20-37-36

Адреса сервисных центров

Орел	ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, (4862) 40-86-82, 40-85-81 ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, (4862) 73-17-31, 75-14-80	Орел	ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, (4862) 40-86-82, 40-85-81 ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, (4862) 73-17-31, 75-14-80
Пенза	ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, (8412) 42-27-26 ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, (8412) 68-19-99, 68-66-99	Пенза	ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, (8412) 42-27-26 ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, (8412) 68-19-99, 68-66-99
Пермь	ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, (3422) 66-12-60 ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80	Пермь	ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, (3422) 66-12-60 ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80
Псков	ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, (8112) 53-00-51	Псков	ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, (8112) 53-00-51
	ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая Заря, д. 2 А, (383) 271-14-50		ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», ул. Новая Заря, д. 2 А, (383) 271-14-50

Пятигорск	ИП Асцатуриян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, (8793) 32-68-80	Пятигорск	ИП Асцатуриян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, (8793) 32-68-80
Ростов-на-Дону	ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1 (863) 255-20-17, 255-20-18 ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, (8632) 299-30-60, 232-23-53	Ростов-на-Дону	ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1 (863) 255-20-17, 255-20-18 ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, (8632) 299-30-60, 232-23-53
Рязань	ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, (4912) 27-70-70	Рязань	ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, (4912) 27-70-70
Самара	ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, (846) 993-23-24, 993-23-22 ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39 (846) 336-33-33; 336-85-11	Самара	ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, (846) 993-23-24, 993-23-22 ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39 (846) 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург	ООО «ЕвросервисXXI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, (812) 600-11-97 ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер А, пом. 1-Н, (812) 458-70-52, 458-70-53	Санкт-Петербург	ООО «ЕвросервисXXI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, (812) 600-11-97 ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер А, пом. 1-Н, (812) 458-70-52, 458-70-53
Саратов	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63	Саратов	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63
Смоленск	ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, (4812) 62-50-52	Смоленск	ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, (4812) 62-50-52
Ставрополь	ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, (8652) 74-01-91, 77-36-00	Ставрополь	ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, (8652) 74-01-91, 77-36-00

Адреса сервисных центров

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,
[8652] 94-55-62

ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,
[8652] 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ
Экспресс-Сервис
[4725] 42-41-00

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,
[3462] 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
[8634] 38-30-48

Тамбов

ООО «БВС-2000», ул. Пионерская, д. 24,
[4752] 75-17-18

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,
[8482] 77-03-27

Томск

ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,
д. 1, блок А, оф. 203,
[3822] 49-15-80

Тула

ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
[4872] 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169,
[3452] 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,
[3012] 26-75-38

Уфа

ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153,
[347] 279-90-70

Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52,
[3467] 30-00-05

Чита

ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,
[3022] 41-51-08, 41-51-07

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Производственная, д. 8 Б,
[351] 239-39-26

ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,
[351] 741-01-51

Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,
[4852] 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12
[4852] 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.

Актуальную информацию о наличии сервисных
центров в вашем регионе уточняйте на сайте

www.bork.ru или по телефону горячей линии
8-800-700-55-88

