

BORK



ПЫЛЕСОС V720

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

Увеличенная зона всасывания в конструкции пылесоса обеспечивает 100%-ное заполнение пылесборника за счет оптимального распределения воздушного потока. Вследствие этого минимизируется потеря мощности всасывания и сохраняется высокая эффективность уборки на протяжении длительного времени.

ПЛОЩАДЬ УБОРКИ ДО 1000 М²

Большой объем мешка, длительное сохранение высокой мощности всасывания и радиус уборки 15,5 м позволяют использовать пылесос для профессиональной уборки больших площадей в загородных домах и коттеджах.

КОМФОРТ И УДОБСТВО

Противоударный бампер и плавный пуск двигателя создают комфорт во время уборки. Набор насадок, хранящихся в корпусе пылесоса, обеспечивает дополнительные удобства при уборке пыли с мягкой и корпусной мебели, а также из труднодоступных мест.



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ S-КЛАССА

Пылесос оснащен фильтрующей системой S-класса. Воздух проходит через 3 высокоэффективных фильтра: пылесборник с антиаллергенными свойствами ULTRA Bag, моторный фильтр Micro-Hygiene-Filter и выходной фильтр Hospital-Grade. Степень фильтрации составляет 99,9991% частиц размером более 0,3 мкм. Пылесос рекомендуется для использования людьми, страдающими аллергическими заболеваниями. Выходящий из пылесоса воздух не поднимает с пола пыль в помещении.

Мы рекомендуем регулярно менять фильтры (каждые 2 года).

ПЫЛЕСБОРНИК ULTRA BAG

Электретенный трехслойный пылесборник является дополнительным фильтром. При удалении из пылесоса пылесборник герметично закрывается специальной крышкой. Такой пылесборник специально разработан для удобства людей, страдающих от аллергии, а также для тех, кто предъявляет повышенные требования к гигиене.

МОТОРНЫЙ ФИЛЬТР MICRO-HYGIENE

За счет электростатических свойств фильтр Micro-Hygiene-Filter эффективно обеспечивает очистку воздуха от пыли, а также дополнительно защищает от нее двигатель пылесоса.

ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР HOSPITAL-GRADE

Фильтр Hospital-Grade предназначен для очистки выходящего из пылесоса воздуха от мельчайших частиц размером 0,3 микрона — аллергенов, бактерий, грибков, вирусов и мелкодисперсной пыли.



- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.
- Присоедините шланг к пылесосу.
- Установите насадку на телескопическую трубку.
- Присоедините телескопическую трубку к шлангу и отрегулируйте ее высоту.
- Подключите пылесос к электросети.

Правила подключения к розетке

Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

- Нажмите кнопку включения/выключения на корпусе и отрегулируйте уровень мощности пылесоса.




КОМБИНИРОВАННАЯ НАСАДКА

Насадка разработана для чистки любых типов ковровых и твердых покрытий. Двухпоточная система всасывания и полукруглые щетки из натурального ворса способствуют эффективному удалению пыли. За счет гибкой конструкции крепления обеспечивается максимальная маневренность при уборке.

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

- Откройте крышку отсека пылесборника.
- Извлеките пылесборник, предварительно закрыв его крышкой.
- Установите новый пылесборник.
- Убедитесь в том, что зеленое кольцо вставлено точно над U-образной пружиной держателя пылесборника, и наклоните зеленое кольцо.

Крышка закроется только в том случае, если пылесборник установлен правильно.



Используйте только оригинальные пылесборники и фильтры компании BORK — это гарантирует качественную уборку, длительный срок службы пылесоса и безопасность эксплуатации.

МОТОРНЫЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку пылесборника и извлеките его из фиксатора.
- Установите новый фильтр в фиксатор.

Фильтры необходимо менять по мере загрязнения, но не реже чем каждые 2 года.

ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР HOSPITAL- GRADE

- Нажмите кнопку разблокировки держателя фильтра и поверните крышку держателя фильтра против часовой стрелки.
- Извлеките фильтр из держателя и вставьте новый.
- Убедитесь в том, что зазоры на держателе фильтра плотно соединены с зазорами фильтра, а зазоры фильтра с внутренней стороны плотно прилегают к раме держателя фильтра.
- Зафиксируйте элемент и закройте крышку, поворачивая ее по часовой стрелке.



ЗАМЕНА ПРОТИВОУДАРНОГО БАМПЕРА

При необходимости бампер можно заменить.

- Снимите зажим и аккуратно снимите бампер.
- Начиная установку бампера с задней части пылесоса.
- Зафиксируйте его концы с помощью зажима.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Для правильной работы пылесоса не создавайте никаких препятствий для циркуляции воздуха.
- Используйте только оригинальные фильтры, пылесборники и запасные детали компании BORK.
- Не используйте пылесос без установленного пылесборника.
- Не стирайте фильтры и пылесборники пылесоса.
- Используйте пылесос только на сухих поверхностях.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться прибором.
- Пылесос не предназначен для сбора жидкостей, строительных отходов (материалов), это может привести к повреждению электродвигателя.
- Насадки, шланг, телескопическая трубка имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.

- Несвоевременная замена фильтра, пылесборника может привести к повреждению мотора, что не является гарантийным случаем.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия, которые осуществляются пользователем изделия, не является гарантийным случаем.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 2100 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 510×310×220 мм
Вес: 6,9 кг

Сделано в Германии

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для сухой уборки помещений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.
Телескопическая трубка: 1 шт.
Шланг: 1 шт.
Пылесборник ULTRA Bag: 6 шт.
Комбинированная насадка: 1 шт.
Насадка для мягкой мебели: 1 шт.
Насадка для корпусной мебели: 1 шт.
Щелевая насадка: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Специальные условия реализации не установлены.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.АД75.В.00993.

Срок действия — с 29.12.2017 по 28.12.2020 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «ЭкспертАвтоТест» Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция S 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер B 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник K 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | | |
|--|---------|--|
| Изделие | ПЫЛЕСОС | Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: |
| Модель | V720 | 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; |
| Серийный номер | | последние 5 цифр — серийный номер. |
| Дата приобретения | | Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | | С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен. |
| | | Подпись покупателя |
| | | Подпись продавца |
| | | |
| | | М.П. |

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

